

NX95X/D, NX95XN/D, NX90X

- 各部の名称と働き
- 2 パソコンの取り扱い
- 3 周辺機器の 設置/設定/増設
- 4 お手入れ
- 5 仕様一覧

# FMV取扱ガイド

●2章で説明している主な内容



電源の入れ方/切り方



フラットポイント



音量調節



明るさ調節



テレビの準備



指紋認証



無線LAN





# 冊子のマニュアル

#### スタートガイド(1 設置編 2 セットアップ編)





#### 使い始めるまでの進備はこれでバッチリ

- 「スタートガイド 1 設置編」
- 『スタートガイド2 セットアップ編』

#### FMV取扱ガイド



### ●各部の名称と働き

- ●パソコンの取り扱い
  - ・電源の入れ方/切り方
  - ・音量の調節
  - ・輝度の調節 など
- ●周辺機器の設置/設定/増設
- ●お手入れ
- ●仕様一覧

### トラブル解決ガイド



- ●マイリカバリ
- ●バックアップ
- ●トラブル解決Q&A

●リカバリ (ご購入時の状態に戻す)

●廃棄・リサイクル

#### FMVテレビ操作ガイド



#### テレビチューナー内蔵機種に添付

- ●テレビについて
  - テレビの見かた
  - 録画のしかた
  - 保存のしかた
- ●テレビなどに関するQ&A

#### サポート&サービスのご案内



- ●ユーザー登録・特典
- ●AzbyClubのご案内
- ●困ったときは
- ●故障かな? と思ったときは
- ●お問い合わせ先
- 操作指導サービス
- ●お問い合わせ票/修理依頼票

この他にも、マニュアルや重要なお知らせなどの紙、冊子類があります。



## 画面で見るマニュアル

### 説明している主な内容

- ●パソコンの基本
- ●セキュリティ対策
- ■インターネット/Eメール
- F M V 使いこなし事例集
- ●パソコン本体の取り扱い
- ■周辺機器の接続
- ■添付ソフトウェア一覧
- ●困ったときのQ&A
- ※この他にも、役に立つ情報が 盛りだくさんです。



テクニカルコミュニケーター協会が定める 「画面で見るマニュアル標準マーク」です。


### 6 0 0 0 10 A0 5 0 **PFMV** 目次から探す ※素引から探す 画面で見るマニュアル FMVの取り扱いや使い方について 説明した電子マニュアルです。 CHI. ンの保証開始 日、機能情報を 機能できます。

#### 画面で見るマニュアルの始め方

(スタート) →「すべてのプログラム | →「FMV画面で見るマニュアル |

の順にクリック

冊子のマニュアルの本文内に、≫♀「\*\*\*\*\*(文書番号)」とある場合は、『画面で見るマニュアル』で検索してご覧ください。



- 1 文書番号(6桁の数字)を入力
- **②**「検索する」をクリック



#### 文書番号の内容が表示



「目次」、「検索」、「索引」など、 他にもいろいろな探し方があり ます。

# 目次

		女生にの使いいとだくだめに
· 1 辛	<b>5</b> 2 i	部の名称と働き
;!早		
		パソコン本体前面
		パソコン本体上面
	3	パソコン本体側面
		パソコン本体左側面
	1	パソコン本体右側面
		パソコン本体育画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		キーボード
	_	状態表示 LED
		リモコン
	Ŭ	NX95X/D, NX95XN/D の場合
2音	113	ソコンの取り扱い
	1	<b>電源を入れる/切る</b>
		電源を入れる
		電源を切る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		パソコンを待機状態にする/復帰させる
		AC アダプタを取り外す
	2	バッテリで使う
		バッテリで使うには
		内蔵バッテリパックを交換する
	3	フラットポイントを使う
		フラットポイントについて
	_	フラットポイントの使い方
		音量を調節する
		液晶ディスプレイの明るさを調節する
	7	ワンタッチボタンを使う
	/	NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合、Blu-ray Disc ドライブが搭載されて
		いたす
		このパソコンで使えるディスク/使えないディスク
		ディスクをパソコンにセットする/取り出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	8	メモリーカードを使う
		メモリーカードをお使いになる上でのご注意
		使えるメモリーカード
	_	メモリーカードをセットする/取り出す
	9	テレビを見るためには
		テレビチューナー搭載機種のみ
		テレビを見るために必要な準備
		必要なものを用意する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について
		接続例 アンテナケーブルを接続する
		アンテナケーノルを接続する
		B-CAS カートをセットする テレビを見るための準備が完了したら 
	10	プレーを見るための準備が元」したら
	. 0	テレビチューナー搭載機種のみ
		リモコンに乾電池を入れる
		パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

	<b>11 指紋認証を使う</b> 指紋認証を使うための準備をする 指紋認証を使う 指紋認証を使う 指紋認証を使う 指紋認証を使う	63 63 70 71
	指紋認証をお使いになる場合の注意 <b>12 LAN (有線 LAN) 機能を使う</b> このパソコンの LAN 機能 インターネットを使うときの接続例 LAN (有線 LAN) をお使いになる場合	72 73 73 73 74
	13 無線 LAN 機能を使う このパソコンの無線 LAN 機能 インターネットを使うときの接続例 無線 LAN をお使いになる場合	75 75 75 76
	14 FM トランスミッターで FM ラジオから音声を出力する NX95X/D, NX95XN/D の場合、FM トランスミッターが搭載されています 用意するもの FM トランスミッターの電波を発信する/停止する FM トランスミッターを使う お使いになるうえでのご注意	77 78 78 80
第3章	周辺機器の設置/設定/増設	
	1 周辺機器をお使いになる場合 周辺機器とは? 周辺機器を取り付けると 周辺機器を取り付けるには 周辺機器の取り扱い上の注意 2 メモリの増設/交換 必要なものを用意する メモリの組み合わせ表 メモリ取り扱い上の注意 メモリ取り扱い上の注意 メモリを増やす メモリ容量を確認する	82 82 83 84 85 85 86 87 88 91
第4章	お手入れ	
	1 FMV のお手入れ パソコン本体および添付品のお手入れ 液晶ディスプレイのお手入れ CD/DVD ドライブのお手入れ	94 94 95 95
第5章	仕様一覧	
	1 パソコン本体の仕様 仕様一覧の注記について. 2 その他の仕様 リモコン テレビチューナー搭載機種のみ	98 102 105 105
	インテル (R) ターボ・メモリー	106
索引.		108

### 安全にお使いいただくために

本製品には「『安心してお使いいただくために』というマニュアルが添付されています。本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。

お使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

### このマニュアルの表記について

### 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラストが若干 異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続 されているケーブル類を省略していることがあります。

### 安全にお使いいただくための絵記号について

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

<u> </u>	△で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やそ 脇には、具体的な警告内容が示されています。	
0	◎で示した記号は、してはいけない行為(禁止行為)であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。	
0	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。	

### 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

<b>修重要</b>	お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT 操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。	
•••	参照先を記述しています。
	冊子のマニュアルを表しています。
亞	画面で見るマニュアルを表しています。 (起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。)
<u></u>	CD-ROM/DVD-ROM を表しています。

### 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows Vista® Home Premium	Windows または Windows Vista または Windows Vista Home Premium
Windows Vista® Ultimate	Windows または Windows Vista または Windows Vista Ultimate
Windows® Internet Explorer® 7	Internet Explorer 7 または Internet Explorer
情報処理機器の省エネルギー化推進に関する法律	省工ネ法
スーパーマルチドライブ	CD/DVD ドライブ
Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)	
WinDVD <sup>TM</sup> for FUJITSU	WinDVD
FMV 画面で見るマニュアル V1.2	画面で見るマニュアル
xD-Picture Card <sup>TM</sup>	xD- ピクチャーカード
ExpressCard <sup>TM</sup> /34 モジュール ExpressCard <sup>TM</sup> /54 モジュール	ExpressCard

### 商標および著作権について

Microsoft、Windows、Windows Vista、Aero、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商 標または商標です。

インテル、Intel、インテル Core、Celeron および Centrino は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。

ATI Mobility Radeon<sup>TM</sup>、HyperMemory<sup>TM</sup>は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標または、登録商標です。

HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

xD-Picture Card<sup>TM</sup>、xD-ピクチャーカード <sup>TM</sup> は富士写真フイルム株式会社の商標です。

『メモリースティック」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック Duo」、「メモリースティック PRO Duo」、「マジックゲート」および 🏯 は、 ソニー株式会社の商標または登録商標です。

SD ロゴおよび SDHC ロゴは商標です。

ExpressCard<sup>TM</sup>、ExpressCard<sup>TM</sup> ロゴは、Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) の商標で、富士通へ ライセンスされています。

その他の各製品名は、各社の商標または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright@ FUJITSU LIMITED 2007

ドルビー、DOLBY、ダブル D 記号、AC-3 およびプロロジックはドルビーラボラトリーズの商標です。



# 第1章


# 各部の名称と働き

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 ここでは、代表的な機能を説明しています。

1	パソコン本体前面	8
2	パソコン本体上面	11
3	パソコン本体側面	12
4	パソコン本体背面	15
	パソコン本体下面	
	キーボード	
7	状態表示 LED	18
	リモコン	19
	NIYOSY/D NIYOSYN/D の担合	

# パソコン本体前面

### ■NX95X/D, NX95XN/D の場合



#### a. ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックします。

#### b. 液晶ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

#### c. 内蔵 FM トランスミッターアンテナ

FM トランスミッター用のアンテナが内蔵されています。

#### d. 状態表示 LED (••▶P.18)

パソコンの状態が表示されます。

#### e. B-CAS カードスロット

B-CAS カードをセットするためのスロットです。

#### f. スピーカー

パソコンの音声が出力されます。

#### g. 指紋センサー (・・▶P.63)

指をスライドすることで指紋を読み取ってWindowsのログオンなどができるようになります。また、画面をスクロールさせることもできます。

#### h. フラットポイント (・・▶P.33)

マウスポインタを操作します。

#### i. リモコン受光部

リモコン用の赤外線受光部です。

#### j. Visual Optimizer ボタン

画質を PC モードと VIDEO モードに切り替えることができます。

#### k. ワンタッチボタン (••▶P.39)

ソフトウェアを起動したり、DVD-VIDEO を再生したりするボタンです。

#### I. 電源ボタン

パソコンの電源を入れたり、スリープ/レジュームさせる ためのボタンです。

電源が入っているときは、ボタンの周囲が青く点灯します。

#### m.Channel ボタン

地上アナログテレビ放送や地上デジタル放送のチャンネルを切り替えます。

#### n. DVD/CD ボタン

DVD-VIDEO などを見たり、音楽 CD を聴いたりするときに押します。

#### o. TV ボタン

地上アナログテレビ放送や地上デジタル放送を見るとき に押します。

#### p. Volume ボタン

音量を調節します。

#### q. ワイヤレススイッチ

無線 LAN および FM トランスミッターの電波の発信状態を切り替えます。


パソコン本体前面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

#### 參照

### 

→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」

#### ■NX9OX の場合



#### a. ラッチ

液晶ディスプレイが不用意に開かないようにロックしま

#### b. 液晶ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

#### c. 状態表示 LED (••▶P.18)

パソコンの状態が表示されます。

#### d. フラットポイント (・・・▶P.33)

マウスポインタを操作します。

#### e. スピーカー

パソコンの音声が出力されます。

#### f. 指紋センサー (・・・▶P.63)

指をスライドすることで指紋を読み取って Windows の口 グオンなどができるようになります。また、画面をスク ロールさせることもできます。

#### g. Visual Optimizer ボタン

画質を PC モードと VIDEO モードに切り替えることがで きます。

#### h. ワンタッチボタン (··▶P.39)

ソフトウェアを起動したり、DVD-VIDEO を再生したりするボタンです。

#### i. 電源ボタン

パソコンの電源を入れたり、スリープ/レジュームさせる ためのボタンです。 電源が入っているときは、ボタンの周囲が青く点灯しま す。

#### j. Volume ボタン

音量を調節します。

#### k. ワイヤレススイッチ

無線 LAN の電波の発信状態を切り替えます。


パソコン本体前面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

#### 參照

### ○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000270」で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体前面」

# 2 パソコン本体上面



#### a. 内蔵無線 LAN アンテナ

無線 LAN 用のアンテナが内蔵されています。

パソコン本体上面の各部の名称については、次のマニュアルでも説明しています。





で見るマニュアル』

≫

「000260」で検索

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260」

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]

「000260]


「000260]

→「各部の名称と働き:パソコン本体上面」

# パソコン本体側面

### パソコン本体左側面

#### ■NX95X/D, NX95XN/D の場合



#### a. Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライ **ブ機能対応)またはスーパーマルチドライブ** (•• P.43)

- · Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能
  - CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO を再生したり、Blu-ray Disc の再生や 読み出し、書き込みを行うことができます。 スーパーマルチドライブ
- CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO の再生をしたりできます。
- b. CD/DVD 取り出しボタン (・・ ▶ P.43)

ディスクをセットしたり取り出したりするときに押しま す。パソコンの電源が入っているときに使えます。

#### c. ビデオ音声入力端子

ビデオデッキなどの音声をパソコンに入力するための端 子です。映像機器の音声出力端子と、ケーブルの色を合わ せ接続します。

#### d. ビデオ入力(コンポジット)端子

ビデオデッキなどの映像をパソコンに入力するための端 子です。市販のケーブルを使って、映像機器の映像出力端 子と接続します。

#### e. ビデオ入力(S ビデオ)端子

ビデオデッキなどの映像をパソコンに入力するための端 子です。市販のケーブルを使って、映像機器のS映像出力 端子と接続します。


#### f. アンテナ入力端子(地上デジタル・地上アナログ) (••▶P.55)

添付のアンテナ変換ケーブルを利用し、テレビアンテナを 接続します。

#### g. DC-IN コネクタ

添付のACアダプタを接続するためのコネクタです。

#### ■NX9OX の場合



#### a. スーパーマルチドライブ (・・▶P.43)

CD や DVD の読み出しや書き込みをしたり、音楽 CD や DVD-VIDEO の再生をしたりできます。

#### c. DC-IN コネクタ

添付の AC アダプタを接続するためのコネクタです。

#### b. CD/DVD 取り出しボタン (...▶P.43)

ディスクをセットしたり取り出したりするときに押します。パソコンの電源が入っているときに使えます。


パソコン本体左側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。



で
いっというで
いっという
いっというで
いっという
いっとい

→「各部の名称と働き:パソコン本体側面」→「パソコン本体左側面」

### パソコン本体右側面



#### a. ダイレクトメモリースロット (··▶P.47)

SD メモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャー カードをセットするためのスロットです。 miniSD カードやメモリースティック Duo などは、アダ プタを使用してください。

#### b. IEEE1394 (DV) 端子

デジタルビデオカメラ (DVC) や IEEE 1394 規格の周辺 機器を接続するための端子です。

#### c. ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子 またはヘッドホン・ラインアウト兼用端子/光デジ タルオーディオ出力端子

- ・ヘッドホン端子/光デジタルオーディオ出力端子 市販のヘッドホンを接続することができます(外径) 3.5mm のミニプラグに対応)。また、そのまま MD プ レーヤーなどと接続するための光デジタル出力端子と して使用することもできます。 ・ヘッドホン・ラインアウト兼用端子/光デジタルオー
- ディオ出力端子

市販のヘッドホンを接続することができます(外径 3.5mm のミニプラグに対応)。また、設定を変更する ことにより、ライン出力端子として使用することもでき

そのまま、MD プレーヤーなどと接続するための光デジ タル出力端子としても使用できます(光ミニプラグに対

#### d. マイク・ラインイン兼用端子

市販のマイクを接続することができます (外径 3.5mm のミニプラグに対応)。また、設定を変更することにより、ラ イン入力端子として使用することもできます。

#### e. USB コネクタ(ポート 4)

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を 接続するためのコネクタです。

#### f. ExpressCard スロット

ExpressCard をセットするためのスロットです。

#### g. PC カードスロット

PC カードをセットするためのスロットです。

#### h. ExpressCard 取り出しボタン

ExpressCard を取り出すときに押します。

#### i. PC カード取り出しボタン

PC カードを取り出すときに押します。


パソコン本体右側面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照

### 🎦 『画面で見るマニュアル』 » 🞾 「000280」 で検索

→「各部の名称と働き:パソコン本体側面 | →「パソコン本体右側面 |

# パソコン本体背面



- a. LÁN コネクタ(器)
- b. USB コネクタ (左からポート 1 ~ 3) (•<=)
- · c. ŪSB コネクタ(ポート5)(•<╬)
- ·d. 盗難防止用ロック取り付け穴(🔒)
- HDMI 出力端子
- f. 外部ディスプレイコネクタ (□)
- g. 排気孔
- h. ビデオ出力(S ビデオ)端子(S→)

#### a. LAN コネクタ

インターネットやホームネットワークをするとき、別売の LANケーブルを使ってLANに接続するためのコネクタで

- b. USB コネクタ (左からポート 1 ~ 3)
- c. USB コネクタ (ポート5)

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺機器を接続するためのコネクタです。

d. 盗難防止用ロック取り付け穴

市販の盗難防止用ケーブルを接続することができます。

#### e. HDMI 出力端子

テレビにパソコンの映像や音声を出力するための端子で す。市販のケーブルを使って、テレビの HDMI 入力端子と 接続します。

市販のテレビとの連動機能はありません。

#### f. 外部ディスプレイコネクタ

別売のアナログディスプレイなど、外部ディスプレイを接 続するためのコネクタです。

#### g. 排気孔

パソコン本体内部の熱を外部に逃がすためのものです。

#### h. ビデオ出力 (Sビデオ) 端子

テレビにパソコンの映像を表示するための端子です。市販 のケーブルを使って、テレビのS映像入力端子と接続しま

パソコン本体背面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。


#### 参照



○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000300」で検索

→ 「各部の名称と働き:パソコン本体背面 |

# 5 パソコン本体下面



a. 内蔵バッテリパック (···▶P.32)

内蔵バッテリパックが装着されています。

b. 拡張 RAM モジュールスロット (・・▶P.88)

このパソコンのメモリが取り付けられています。

c. サブウーファー

パソコンの音声の低音が出力されます。

d. 吸気孔

空冷用ファンが空気を取り込むための穴です。

パソコン本体下面の各部の名称と働きについては、次のマニュアルでも説明しています。


参照

で見るマニュアル』 ≫ 「000250」で検索

→ 「各部の名称と働き:パソコン本体下面 |

#### 各部の名称と働き

# キーボード



#### a. Esc +-

現在の作業を取り消して、1 つ前に行った作業に戻るときなどに使います。

#### b. ファンクションキー

ソフトウェアごとにいろいろな機能が割り当てられます。 青い刻印の機能は、「回を押しながらそのキーを押して使います。

#### c. Num Lk, Num Lock +-

テンキーの設定を切り替えます。 状態表示 LED の介点灯時は、テンキーで数字や記号が入力でき、介消灯時は、テンキーの下段に刻印された機能が使えます。

#### d. Delete +-

カーソルの右側にある 1 文字を削除するときに使います。 また、選択されているファイルやアイコン、文字列を削除 します。

#### e. Back Space +-

カーソルの左側にある 1 文字を削除するときに使います。

#### f. Enter +-

入力した文字を確定するときなどに使います。 リターン(改行)キーともいいます。

その他のキーや詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

#### 多照

### 

→ 「各部の名称と働き:キーボード」

#### g. カーソルキー

カーソルを上下左右に移動するときに使います。

#### h. Fn 丰一

この Imを押しながら青い刻印のあるキーを押すと、それ ぞれのキーに割り当てられた機能を使用することができます。

#### i. Shift +-

(Shift) を押しながら文字キーを押すと、キーの上段に刻印されている文字や記号が入力できます。

#### j. Caps Lock +-

(Shift)を押しながら(で緊ਆ)を押すと、英大文字固定 モードになります。もう1度押すと解除されます。


#### k. 半角/全角キー

文字を入力するときに、半角と全角を切り替えます。全角にすると、日本語入力ができます。

#### 1. テンキー

数字を入力しやすいように配置したキーです。

# 状態表示 LED



(イラストは機種や状況により異なります)

a. バッテリ充電ランプ(+□)

パソコンに AC アダプタが接続されている場合に、バッテ リの充電状態を表示します。

b. バッテリ残量ランプ (□)

バッテリの残量を表示します。

- c. ハードディスク/ CD アクセスランプ (🕓) 内蔵ハードディスクやCDにアクセスしているときに点灯 します。
- d. メール着信ランプ ( 💟 )

ワンタッチボタン設定と連携してEメールを受信した際に 点滅します。

e. Num Lock (ニューメリカルロック) ランプ (🗍 )

テンキーの状態を表示します。 ランコー いんだとない。 点灯時は、テンキーで数字や記号が入力できます。 消灯時は、テンキーの下段に刻印された機能が使えます。 【Num Lk, Num Lock】キー (・・▶P.17)

- f. Caps Lock (キャプスロック) ランプ (🕍) 英大文字固定モード(英字を大文字で入力する状態)のと きに点灯します。 【Caps Lock】キー(・・▶P.17)
- g. Scroll Lock (スクロールロック) ランプ(量) 画面をスクロールしないように設定(スクロールロック) したときに点灯します。 ⑥ を押しながら (Num Lk) を押して、スクロールロックの設 定と解除を切り替えます。

状態表示LEDの各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照


○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000230」で検索

→ 「各部の名称と働き:状態表示 LED」

# 8

# リモコン

### NX95X/D, NX95XN/D の場合



#### a. 数字ボタン

テレビチャンネルを選択したり、DVD-VIDEO チャプターなどを指定したりできます。

#### b. テレビボタン

「DigitalTVbox」が起動して、テレビ番組を視聴できます。

#### c. ネットテレビボタン

「リモコンでインターネット」が起動し、映像配信サービスのチャンネルリストが表示されます。

#### d. MyMedia ボタン

「MyMedia」が起動して、映像や音楽を楽しめます。

リモコンの各部の名称と働きについて、その他のボタンや詳しい説明については次のマニュアルをご 覧ください。

#### 參照

### 

→「各部の名称と働き:リモコン」

#### e. Media Center ボタン

「Media Center」が起動します。

#### f. 操作ボタン

音楽 CD や DVD-VIDEO を再生したり、録画したテレビ 番組を再生したりするときに使います。

#### g. DVD ボタン

「WinDVD」が起動して、DVD-VIDEO などを視聴できます。



# 第2章

# パソコンの取り扱い

最初に確認していただきたいことと、使用上の注意事項などを 説明しています。

1 2 3 4 5 6 7	電源を入れる/切る バッテリで使う フラットポイントを使う 音量を調節する 液晶ディスプレイの明るさを調節する ワンタッチボタンを使う CD/DVD/Blu-ray Disc を使う NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合、Blu-ray Disc ドライブが搭載されています	22 30 33 37 38 39 40
8	メモリーカードを使う	47
9	テレビを見るためには テレビチューナー搭載機種のみ	51
10	リモコンを使う アレビチューナー搭載機種のみ	59
11	指紋認証を使う	63
12	LAN (有線 LAN) 機能を使う	73
13	無線 LAN 機能を使う	75
14	FM トランスミッターで FM ラジオから音声を出力する	77
	NX95X/D, NX95XN/D の場合、FM トランスミッターが搭載されています	

# 電源を入れる/切る

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えてください。

### AC アダプタを接続する

ACアダプタは差し込み口の形状をよく確認して、奥までしっかりと差し込んでください。

### ♪ 警告



- ・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでく ださい。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。 落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセ ントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。 落雷による感電、火災の原因となります。
- ・AC アダプタは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体が故障す る原因となります。

### POINT

#### AC アダプタは熱くなる場合があります


パソコンの使用中は、ACアダプタが熱くなることがありますが、異常ではありません。

### 液晶ディスプレイを開きます。

ラッチを押してロックを外し、パソコン本体と液晶ディスプレイの両方に手を添えて開けてくだ さい。

# **2** AC アダプタを取り付けます。

① AC アダプタに AC ケーブルを接続し、②パソコン本体の DC-IN [ディーシーイン] コネク タに接続します。③その後、電源プラグをコンセントに接続します。



### 電源を入れる


ここでは電源の入れ方のうち Windows を起動する方法を説明しています。

### **修重要**

#### 電源を入れるときの注意

- ・電源を入れて本製品が起動するまでは、むやみにキーボードやフラットポイントに触らない でください。正常に起動できなくなる場合があります。
- ・パソコンを長時間お使いになる場合は、バッテリ切れによるデータ消失などを防ぐため、必ず AC アダプタを取り付けてください。

### 電源ボタン(①)を押します。



電源ボタンの周囲が点灯し、画面にさまざまな文字などが表示されます。

- ■Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、手順4に進んでください。
- ■Windows のログオンパスワードを設定している場合や、指紋を登録している場合は、手順2に進んでください。

### 修重要

#### 電源ボタンは短く押してください

電源ボタンは、4秒以上押し続けるとパソコンの電源が切れてしまいます。データが失われることもありますので、ご注意ください。



### お使いのユーザー名をクリックします。

指紋を登録している場合は、そのまま指紋センサーに指をスライドさせると、手順 4 の画面が 表示されます。ユーザー名をクリックする必要はありません。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)

### Windows のログオンパスワードを入力し、○をクリックします。



# 4 このような画面が表示されたことを確認します。



(画面は機種や状況により異なります)



#### Windows が起動しない場合

バッテリ残量が少ないと電源を入れても Windows が起動しないことがあります。次の点を確認してください。

- ・AC アダプタを取り付けているとき AC アダプタが正しく取り付けられているかを確認してください。 「AC アダプタを接続する」(・・・▶P.22)
- ・バッテリで使うとき バッテリの残量が充分にあるかを確認し、足りなければ AC アダプタを取り付けて ください。

以上の点を確認しても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧ください。



#### □『トラブル解決ガイド』

→「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」

### 電源を切る

ここでは電源の切り方のうち Windows を終了する方法を説明しています。

必ず、次の手順で Windows の終了処理を行ってください。Windows の終了処理を行うと、自動的 に電源が切れます。

このパソコンを使わないときは、Windows を終了せずに「待機状態(スリープ)」にしておくことも できます。スリープにする方法については、「パソコンを待機状態にする/復帰させる」(・・▶Р.28) をご覧ください。

### それまで行っていた作業を終了します。

ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了します。例 えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソフトを終 了します。

### POINT

#### ソフトウェアを終了しなかった場合

ソフトウェアを起動したままこれ以降の操作を進めると、途中で作業中のデータを保 存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤操作の原因となるの で、あらかじめデータを保存した後、ソフトウェアを終了してください。

### **2** CDやDVDなどがセットされていたら、CD/DVD取り出しボタンを押し て取り出します。

### POINT

#### CD や DVD などを入れたままだと

パソコンの電源を切ってしまうと、CD や DVD などは取り出せません。

### **☎**(スタート)をクリックします。



(これ以降の画面は、機種や状況により異なります)



#### パソコンが動かなくなり操作できない場合

パソコンが動かなくなり(フラットポイントやキーボードが操作できないなど)、電源を切る操作ができないときは、次のマニュアルをご覧ください。



#### □『トラブル解決ガイド』

→ 「Q&A 集」→「パソコンがおかしいときの Q&A 集」→「起動/終了」 それでも電源が切れないときは、パソコン本体前面の電源ボタンを 4 秒以上押して、 強制的に電源を切ってください。

# 4 ■をクリックします。



# 5 「シャットダウン」をクリックします。



しばらくすると Windows が終了し、パソコンの電源が自動的に切れます。

### パソコンを待機状態にする/復帰させる

このパソコンを使わないときは、パソコンの電源を切らずに待機状態にしておくと、次にパソコンを使うときにすぐに使い始めることができます。

待機状態にはスリープと休止状態があります。ここでは、パソコンをスリープにする方法と、スリープから復帰する方法について説明します。

### POINT

#### 次の場合はパソコンの電源を切ってください

- パソコンを長期間使わないとき
- ・パソコンの動作が遅くなったり、正常に動作しなくなったとき

上記のような場合はいったんパソコンの電源を切り、再度電源を入れ直してください。 電源の切り方については、「電源を切る」(・・・▶P.26) をご覧ください。

### パソコンをスリープする

### (スタート) → でった でクリックします。

パソコンがスリープの状態になります。スリープ中は、電源ボタンの周囲が青く点滅します。



### スリープから復帰する

### 電源ボタン(心)を押します。

パソコンがスリープから復帰(レジューム)します。電源ボタンは 4 秒以上押し続けないでください。パソコンの電源が切れてしまいます。


### POINT

#### スリープについて

パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモリに保存して、パソコンを待機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するために少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定時間経過するか、バッテリの残量が少なくなると、データなどの保存先をメモリからハードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。

スリープや休止状態については、次のマニュアルもご覧ください。

#### 参照




→「省電力機能を使う|

### AC アダプタを取り外す

パソコン本体を持ち運ぶときや、周辺機器の取り付け・取り外しをするとき、パソコンを長時間使わないときは、必ず、AC アダプタを取り外します。

### AC アダプタを取り外します。

① AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜き、② AC アダプタを DC-IN コネクタから取り外します。



(イラストは機種や状況により異なります)

### **炒重要**

#### パソコン使用中に AC アダプタを取り外す場合

パソコンを使っている途中でACアダプタを取り外し、バッテリでパソコンを使うときは、バッテリが充電されているか確認してください。特にご購入時にはバッテリが充電されていない場合があるので、ご注意ください。

#### AC アダプタを取り外した状態でのご注意

パソコンは電源を切った状態でも少量の電力を消費しています。そのため、AC アダプタを取り外した状態ではバッテリの残量が少しずつ減っていきます。 長時間 AC アダプタを取り外していた場合は、お使いになる前に AC アダプタを接続してから電源を入れてください。バッテリの残量を減らさないためには、AC アダプタを接続しておくか、長期間パソコンを使用しない場合には内蔵バッテリを外してください。

### **2** 液晶ディスプレイを閉じます。

液晶ディスプレイは静かに閉じてください。

### 修重要

#### 液晶ディスプレイを閉じる場合

- ・液晶ディスプレイは静かに閉じてください。液晶ディスプレイに強い力が加わる と、液晶ディスプレイが故障する原因となることがあります。
- ・液晶ディスプレイの間に文房具などを挟まないようにしてください。

# 2 バッテリで使う

### バッテリで使うには

このパソコンは、バッテリを使って動作させることができます。 ここでは、バッテリの充電方法やバッテリでパソコンを使う方法について説明しています。

### 充電してバッテリで使う

パソコンに AC アダプタを接続します。

AC アダプタを接続すると充電が始まり、バッテリ充電ランプがオレンジ色に点灯します。 バッテリ充電ランプ(→□)は、次のように表示されます。

グリーン点灯	充電終了
オレンジ点灯	充電中

- **2** バッテリ充電ランプがグリーン点灯に変わったことを確認し、AC アダプ 夕を取り外します。
- 電源ボタンを押します。

### バッテリの残量を確認する

バッテリ残量は、電源が入っているときや充電中に、状態表示 LED [エルイーディー] のバッテリ残量ランプで確認できます。

#### ■バッテリの残量ランプ(□)は、次のように表示されます

パソコンが動作状態またはバッテリ充電中のときは点灯し、スリープのときは点滅します。

グリーン点灯	バッテリ残量 100~50%
オレンジ点灯	バッテリ残量 49~13%
レッド点灯	バッテリ残量 12%以下
オレンジ点滅	バッテリ残量計測中(内蔵バッテリパック装着後 4 秒間)
レッド点滅	バッテリ異常時
消灯	バッテリ未接続時

### **%重要**

#### バッテリ異常の表示

- ・バッテリ温度アラームの表示(バッテリ充電ランプ)
  - バッテリ充電ランプのオレンジ点滅は、内蔵バッテリパックが熱を持って温度が高くなったり、冷やされて温度が低くなったときに、バッテリの保護機能が働いて充電を停止していることを表しています。しばらくして内蔵バッテリパックの温度が平常に戻ると、オレンジ点灯になり充電を再開します。
- ・バッテリの異常表示(バッテリ残量ランプ) バッテリ残量ランプが、早い間隔でレッド点滅する場合は、バッテリが正しく充電できない ことを示します。

#### LOW [ロウ] バッテリ状態

バッテリが LOW バッテリ状態になると、状態表示 LED のバッテリ残量ランプがレッド点灯/ 点滅します。すみやかに AC アダプタを接続して、バッテリを充電してください。

バッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照

- ▼ バッテリの注意事項について
- ▼ バッテリの異常表示がされた場合
- - →「バッテリで使う」

## 内蔵バッテリパックを交換する

バッテリを長期間使用すると充電する能力が低下するため、バッテリ稼働時間が短くなります。稼働 時間が極端に短くなってきたら、新しいバッテリに交換してください。 使用できるバッテリについては、次のマニュアルをご覧ください。

參照

### ○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000560」で検索


→「内蔵バッテリパックを交換する | →「必要なものを用意する |

### ♪ 警告




- ・バッテリパックの交換を行う場合は、パソコン本体の電源を必ず切り AC アダプタを取り外して ください。また、パソコン本体やバッテリパックのコネクタに触れないでください。 感電や故障の原因となります。
- パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。 液晶ディスプレイを閉じる場合は、文房具などを挟まないようにして静かに閉じてください。
- ツメを矢印の方向に押しながら、内蔵バッテリパックを斜め上に持ち上げ て取り外します。

内蔵バッテリパックがコネクタから外れます。



### 新しい内蔵バッテリパックを取り付けます。

新しい内蔵バッテリパックを斜め上から差し込み、ツメがカチッと音がするまでしっかりはめこ みます。



# フラットポイントを使う


### フラットポイントについて

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインタを動かすことのできる便利なポインティングデバイスで、操作面とその手前にある 2 つのボタンで構成されています。

操作面は、マウスでいえばボール部分の機能を持ち、指先で上下左右になぞることにより、画面上のマウスポインタを移動させます。

左右のボタンは、それぞれマウスの左右のボタンに相当し、その機能はソフトウェアにより異なります。

また、中央にある指紋センサーを使って、簡単に画面を上下にスクロールできます。



(イラストは機種や状況により異なります)

### POINT

#### フラットポイントをお使いになるときは、次の点にご注意ください

- ・フラットポイントは操作面表面の結露、湿気などにより誤動作することがあります。また、濡れた手や汗をかいた手でお使いになった場合、あるいは操作面の表面が汚れている場合は、マウスポインタが正常に動作しないことがあります。電源を切ってから、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。
- ・お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

#### USB [ユーエスビー] マウスを使用することもできます

#### 多照

- ▼ マウスの接続方法について
- - →「マウスを接続する」
- ▼ マウスについて
- ♥」「画面で見るマニュアル」≫
  「000780」で検索
  - →「マウスを使う」

### フラットポイントの使い方

#### ■クリック/タップ


左ボタンをカチッと 1 回押して、すぐ離すか、 操作面を1回タップ(軽くたたく)することです。 また、右ボタンを 1 回カチッと押すことを「右 クリックトといいます。



(これ以降のイラストは機種や状況により異なります)

#### **■**ダブルクリック/ダブルタップ

左ボタンをカチカチッと 2 回素早く押して、す ぐ離すか、操作面を 2 回連続してタップするこ とです。




#### ■ポイント

マウスポインタをメニューなどに合わせることです。ポイントすると、項目が反転表示されたり、項 目の説明が表示されます。また、ポイントしたメニューの下にサブメニューがある場合(メニューの 右端に ▶ が表示されています)、サブメニューが表示されます。



#### ■ドラッグ

左ボタンを押しながら希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。 左ボタンを使わない場合は、操作面を素早く2回タップし、2回目のタップのときに指を操作面上か ら離さないで、希望の位置まで操作面をなぞり、指を離します。



#### ■スクロール

指紋センサー上で指先を前後にスライドすると、画面の表示を上下にスクロールできます。

### **| スクロールしたい領域(ウィンドウの中)をクリックします。**



(画面は機種や状況により異なります)

### 2 指紋センサー上で指先を前後にスライドします。

ウィンドウの中の表示が上下にスクロールします。





#### 指紋センサーで画面をスクロールするときのご注意

お使いになるソフトウェアによっては、指紋センサーを使った画面のスクロールができない場合があります。

フラットポイントについては、次のマニュアルもご覧ください。





▼ フラットポイントについて

→「フラットポイントを使う」

#### 指が操作面の端まできたら

いったん操作面から指を離して、もう一度別の位置からなぞってください。指を離してもマウスポインタ は動きません。









指を離している間はマウス ポインタは動きません。

#### うまくクリックできない場合

なるべくボタンの中央部分を押すようにしてください。また、ボタンを押すときや離すときに、冷の位置 がずれないように、気を付けてください。

パソコンの取り扱い

4

# 音量を調節する

スピーカーやヘッドホンの音量は、音量調節ボタン、キーボードなどで調節できます。


### **修重要**

#### 音量の調節について

スピーカーが故障する原因となる場合があるので、音量はスピーカーから聞こえる音がひずまない範囲に設定・調整してください。

### パソコン本体の音量調節ボタンを押して、適切な音量に調節します。

(-) 側を押すと小さく、(+) 側を押すと大きくなります。



(イラストは機種や状況により異なります)

#### キーボードで音量調節する/音を消す

- ・音量を小さくしたい場合
  - [Fin] を押しながら、[F8] を押します。
- ・音量を大きくしたい場合
  - Fm を押しながら、F9 を押します。
- ・音を消したい場合
  - [Fi]を押しながら、[F3]を押します。

もう一度 [6] を押しながら [6] を押すと、画面下部に現在の音量を示すインジケータが表示され、音が出るようになります。



音量小 ← 音量大

#### 通知領域の心で音量を調節する

通知領域のアイコンでも調節できます。その他、音量調節については、次のマニュアルをご覧ください。

為昭

で
回
面
で
見るマニュアル
」
≫
戸
「
000190」
で
検索

→「音量を調節する」

# 5

# 液晶ディスプレイの明るさを調節する

キーボードで画面の明るさを、8段階に変更できます。

#### 明るさを設定します。

- ■明るくする場合
- **(ED)**を押しながら **(ED)**を押す
- ■暗くする場合

画面下部に明るさを示すインジケータが表示されます。



### POINT

#### うまく調節できない場合

パソコンを再起動したり、スリープからレジュームしたり、AC アダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、キーボードで明るさを変更しても有効にならないことがあります。しばらくしてから、変更してください。

#### 明るさの設定について

- ・キーボードで画面の明るさを設定しても、パソコンを再起動したり、スリープや休止状態から復帰したり、ACアダプタの取り付けや取り外しを行った直後は、変更前の明るさに戻ります。
- ・ご購入時は、AC アダプタを接続している場合は明るく、バッテリで使っている場合は少し暗くなるように設定されています。
- ・明るさの設定は、AC アダプタを接続している場合と、バッテリで使っている場合とで別々に変更できます。

明るさの設定については、次のマニュアルもご覧ください。

#### 参照


で見るマニュアル』≫
「000180」で検索

→ 「液晶ディスプレイの明るさを変更する |

# 6

# ワンタッチボタンを使う

ワンタッチボタンは、パソコンの各種機能を呼び出すためのボタンです。ボタンを押すだけでソフトウェアの起動やEメールの受信、DVD-VIDEOの操作などが行えます。




ワンタッチボタンには、「Application」モードと、「Player」モードがあります。 モードを切り替えるには、モードボタンを押します。モードボタンを押すたびに「Application」モー

ドと「Player」モードが切り替わり、有効なモードの表示が点灯します。

### アブリケーション 「Application」モードのとき


ボタン外側のランプが点灯します。ボタンの表示に応じて次のソフトウェアが起動します。



#### プレーヤー

### 「Player」モードのとき

ボタン内側の表示が点灯します。DVD-VIDEO や Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ)の操作ができます。



### POINT

#### パソコンの電源が切れているときや待機状態(スリープ)のときは

パソコンの電源が切れているときやスリープのとき、モードボタン横のランプは点灯しませんが、ワンタッチボタンは「Application」モードになります。「Player」モードにはなりません。

#### 為阳

▼ ワンタッチボタンについて

🍑 『画面で見るマニュアル』 ≫ 🎾 「000770」 で検索

→「ワンタッチボタンを使う」

# CD/DVD/Blu-ray Disc を使う

### NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場 合、Blu-ray Disc ドライブが搭載されています

### このパソコンで使えるディスク/使えないディスク

### 使えるディスク

このパソコンでお使いになることのできるディスクは、次のとおりです。

	種別	読みかたの例
CD	CD-ROM	シーディーロム
	CD-DA (音楽 CD)	シーディーディーエー
	フォトCD	フォトシーディー
	ビデオ CD	ビデオシーディー
	CD-R	シーディーアール
	CD-RW	シーディーアールダブル
		シーディーリライタブル
DVD	DVD-ROM	ディーブイディーロム
	DVD-VIDEO	ディーブイディービデオ
	DVD+R	ディーブイディープラスアール
	DVD+RW	ディーブイディープラスアールダブル
	DVD+R DL	ディーブイディープラスアールダブルレイヤー
	DVD-R	ディーブイディーアール
		ディーブイディーマイナスアール
	DVD-RW	ディーブイディーアールダブル ディーブイディーマイナスアールダブル
	5/5 5 5	ディーブイディーマイナ
	DVD-R DL	ディーフィディーアールッフルレイヤー   ディーブイディーマイナスアールダブルレイヤー
	DVD-RAM (注)	ディーブイディーラム
יוער איני Blu-ray Disc	BD-ROM	ビーディーロム
(NX95X/D の場	BD-R	ビーディーアール
合、または		ビーディーレコーダブル
NX95XN/D で選	BD-R Dual Layer (DL)	ビーディーアールデュアルレイヤー
択した場合のみ)		ビーディーレコーダブルデュアルレイヤー
	BD-RE	ビーディーアールイー ビーディーリライタブル
	BD DE Duel Lever (DL)	ビーディーアールイーデュアルレイヤー
	BD-RE Dual Layer (DL)	ビーディーゲールオーデュゲルレイヤー

注:DVD-RAM をお使いになる場合には、フォーマットが必要です。

### 使えないディスク

次のディスクはお使いにならないでください。

• 円形以外の異形ディスク(星型やカード型などの変形ディスク) このパソコンは円形のディスクのみお使いになれます。 円形以外の異形ディスクをお使いになると故障する場合があります。 異形ディスクをお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

• 規格外の厚さの DVD 媒体

DVD 規格では媒体の厚さを 1.14mm  $\sim 1.5$ mm と規定しています。 記録面が薄い媒体など、一部でもこの範囲外の厚さになっている媒体をお使いになると故障する場合があります。

規格外の DVD 媒体をお使いになり故障した場合は保証の対象外となります。

• 傷またはヒビの入ったディスク

傷またはヒビの入ったディスクをお使いになるとドライブ内部で破損する場合があります。

カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM(Type 1)
 DVD-RAM は、カートリッジ無しタイプ、またはカートリッジからディスクが取り出せるタイプをお使いください。なお、カートリッジに入れた状態で使用するタイプの DVD-RAM を、カートリッジから無理に取り出して使わないでください。

### 推奨ディスク

次のディスクの使用を推奨します。

下記以外のディスクをお使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。また、下記以外の DVD-RW または DVD+RW をお使いの場合は、書き込みが正常に行えない場合や、再生できない場合があります。

なお、富士通サプライ品は、富士通コワーコ株式会社の取り扱い品です。 お問い合わせ先

富士通コワーコ株式会社 お客様総合センター

電話:0120-505-279

受付時間:9:00~17:30(土・日・祝日・年末年始除く)

URL: http://jp.fujitsu.com/coworco/

· CD-R

太陽誘電: CDR-80WTY、CDR-80WPY

· CD-RW

富士通サプライ品: CD-RW74/0241410

三菱化学メディア: SW74QU1、SW74EU1、SW80QU1、SW80EU1

DVD-R

太陽誘電: DR-47WTY、DR-47TY

DVD-R DL

三菱化学メディア: DHR85YP1、DHR85H1

DVD-RW

日本ビクター: VD-W47H

#### DVD-RAM

松下電器 :LM-HC47M(4.7GB、カートリッジ無)

> LM-HB47MA(4.7GB、カートリッジ有、取り出し可) LM-HB94M(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

日立マクセル: DRM47PWC.S1P A (4.7GB、カートリッジ無)

DRMC94C.1P(9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

DRM120C.1P A (4.7GB、カートリッジ無)

DRMC240C.1P A (9.4GB、カートリッジ有、取り出し可)

· DVD+R

三菱化学メディア: DTR47JP 太陽誘電: DR+47WTY

· DVD+R DL

三菱化学メディア:DTR85H1、DTR85NP1

DVD+RW

リコー: D4RWD-S1CW

D8RWD-S1CW (スーパーマルチドライブ搭載機種のみ)

三菱化学メディア: DTW47U1

BD-R (NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合のみ)

松下電器: LM-BR25D (25GB)

BD-R DL (NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合のみ)

松下電器:LM-BR50D(50GB)

• BD-RE (NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合のみ)

松下電器: LM-BE25D (25GB)

BD-RE DL(NX95X/Dの場合、または NX95XN/D で選択した場合のみ)

松下電器:LM-BE50D(50GB)

### Blu-ray Disc を見る場合 (NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合)

• [WinDVD [ウィンディーブイディー] | の更新について

このパソコンには、Blu-ray Disc を再生するソフトウェア「WinDVD」が用意されています。より快適 に Blu-ray Disc を視聴するために、「WinDVD」は常に最新の状態に更新してお使いください。 [WinDVD] を更新するには、サポートページ(http://azby.fmworld.net/support/)から対応プログ ラム(随時提供)をダウンロードして、インストールしてください。

ダウンロードの方法については、「ドライバダウンロード」のページにある説明をご覧ください。インス トール手順については、アップデートプログラムに添付されている「Readme.txt」をご覧ください。

• AACS 「エーエーシーエス」 キーの更新について

Blu-ray Disc には、著作権保護技術(AACS)のキー(AACS キー)が働いています。 この AACS キーは 15 ~ 18ヶ月毎に更新されますが、著作権保護の状況によっては不定期に更新され る場合もあります。

更新された AACS キーが設定されている Blu-ray Disc を再生するためには、このパソコンの AACS キーも更新する必要があります。

更新方法については、下記の URL をご覧ください。

http://www.fmworld.net/aacs/biblo

#### 参照

▼ このパソコンで使えるディスク/使えないディスクについて

○ 「画面で見るマニュアル」 ≫ 「000050」で検索

→「使えるディスクと対応ソフトウェア」

### ディスクをパソコンにセットする/取り出す

ここでは、ディスクをパソコンにセット/取り出しをする方法について説明しています。

### ディスクをセットする

### **∧**注意



・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。

### 修重要

#### ディスクをセットする場合

- ・NX95X/D, NX95XN/D (Blu-ray Disc ドライブを選択した場合) をお使いの場合で、Bluray Disc をご覧になるときは、パソコン本体に AC アダプタを必ず取り付けてください。 パソコン本体に AC アダプタを取り付ける方法については、「AC アダプタを接続する」 (・・▶P.22) をご覧ください。
- ・CD や DVD に頻繁にアクセスしたり、DVD-VIDEO を再生したり、CD や DVD に書き込み、書き換えをしたりする場合は、パソコン本体に AC アダプタを取り付けることをお勧めします。
- ・ディスクをセットするときは、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまでしっかりとはめ込んでください。

きちんとはめ込まないと、ディスクがドライブ内部で外れて、トレーやドライブの内部、およびディスクを破損する原因となることがあります。

#### ディスクを再生する場合

ディスクはデータの読み出しなどの際に高速回転するため、使用時には振動や風切音がすることがあります。

### CD/DVD 取り出しボタンを押します。


トレーが少し飛び出します。

電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。 状態表示 LED のなが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。






# 2 トレーを静かに引き出します。




# 3 トレーを支えながら、ディスクをセットします。

ディスクのレーベル面を上に(両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書き込 みを行う面を下に) して、トレー中央の突起にディスクの穴を合わせ、パチッと音がするまで しっかりとはめ込んでください。



### トレーを静かに押し込みます。

ディスクをセットしてから、パソコンで使えるようになるまで、約10秒かかります。





#### 「自動再生」ウィンドウが表示された場合

■をクリックします。



(画面は状況により異なります)

### ディスクを取り出す

### 



- ・ディスクをセットまたは取り出す場合は、トレーに指などを入れないでください。 けがの原因となることがあります。
- **ディスクを利用しているソフトウェアがあれば終了します。**
- 2 CD/DVD 取り出しボタンを押します。

トレーが少し飛び出します。


電源が切れている場合は、電源を入れてから CD/DVD 取り出しボタンを押してください。 状態表示 LED のしが点滅中に CD/DVD 取り出しボタンを押してもかまいません。

3 トレーを静かに引き出します。



### トレーを手で支えながらディスクを取り出します。

トレー中央の突起を押さえながら、ディスクがパソコン本体にぶつからないように、ディスクの ふちを持ち上げてください。



### トレーを静かに押し込みます。

ディスクが取り出せなくなった場合は、次のマニュアルをご覧ください。

#### 參照

○ 『画面で見るマニュアル』 ≫ 「000052」で検索

→「CD/DVD をパソコンにセットする/取り出す | → 「CD/DVD が取り出せなくなったら |

#### このパソコンでできることのご紹介

画面で見るマニュアルでは、次のようなことを説明しています。 この他にも様々な機能がありますので、画面で見るマニュアルをご覧ください。

- ▼ DVD や Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) を見る
- ▼ CD や DVD、Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) にデータを保存する
- ▼ CD に音楽を保存する
- **②『画面で見るマニュアル』** 
  - → 「8. 添付ソフトウェア一覧 (カテゴリ別)」 → 「CD・DVD」
- ▼ 音楽 CD を聴く
- (型) 「画面で見るマニュアル」
  - → 「8. 添付ソフトウェア一覧(カテゴリ別)」 → 「音楽・音声」 → 「パソコンで音楽を楽しむ」

# メモリーカードを使う

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカードのセッ ト方法、および取り出し方法について説明しています。

SD メモリーカード、メモリースティックおよび xD- ピクチャーカードを総称して、メモリー カードと呼んでいます。


### メモリーカードをお使いになる上でのご注意

メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください。

- メモリースティック Duo、メモリースティック PRO Duo または miniSD カードや microSD カー ドをお使いの場合は、必ずアダプタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、メモ リーカードが取り出せなくなります。
  - また、メモリーカードを取り出す場合は、必ずアダプタにセットしたまま取り出してください。ア ダプタだけをダイレクトメモリースロットに残すと、故障の原因となります。
- メモリースティック Duo アダプタは、塗装部分が剥がれた状態では使用しないでください。ダイ レクトメモリースロット内部の端子が接触し、メモリースティック Duo またはメモリースティッ ク PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。

また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダプタが 取り出せなくなる場合があります。

メモリースティック Duo アダプタ



メモリースティック Duo メモリースティック PRO Duo

miniSD カードアダプタ




miniSD カード

microSD カードアダプタ



microSD カード

- miniSD カードのアダプタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタ イプのアダプタは使用しないでください。ダイレクトメモリースロット内部の端子が接触し、故障 の原因となる場合があります。
  - miniSD カードのアダプタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利用ください。



### 使えるメモリーカード

ダイレクトメモリースロットは、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接データを 読み書きするためのスロットです。

ダイレクトメモリースロットが対応しているメモリーカードは次のとおりです。

MEMORY STICK	S⊅. ⊑⊟	xD-Picture Card
・メモリースティック〔注〕 ・メモリースティック (メモリーセレクト機能付〕〔注〕 ・メモリースティック Duo〔注〕 ・メモリースティック PRO〔注〕 ・メモリースティック PRO Duo〔注〕	・SD メモリーカード ミニエスティー ・ miniSD カード マイクロエスティー ・ microSD カード エスティーエイチシー ・ SDHC カード	・ xD - ピクチャーカード ・ xD - ピクチャーカード ・ xD - ピクチャーカード Type M シリーズ ・ xD - ピクチャーカード Type H シリーズ

注:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。



#### メモリーカードについて

- すべてのメモリーカードの動作を保証するものではありません。
- ・マルチメディアカード、セキュアマルチメディアカードには対応していません。
- ・SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードは、著作権保護機能(CPRM [シー ピーアールエム]) に対応しています。
- · 2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カー ドをお使いください。
- · SD IO カードには対応していません。

### メモリーカードをセットする/取り出す

### 注意



・メモリーカードをセットまたは取り出す場合は、ダイレクトメモリースロットに指などを入れないでください。

けがの原因となることがあります。

### 修重要


#### メモリーカードをお使いになるときは、次の点にご注意ください

- ・メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周辺機器 のマニュアルをご覧ください。
- ・メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、お使いの機器でフォーマットしてください。Windows でフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードが使えなくなります。デジタルカメラなどでのフォーマットの方法については、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。
- ・テレビ番組の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、メモリーカードのセットや取出し を行わないでください。

### メモリーカードをセットする

### メモリーカードをダイレクトメモリースロットにセットします。

製品名のある面を上にして、奥までしっかりと差し込んでください。



- ※製品名のある面を上側にして、まっすぐ にセットします。
- ※ SD メモリーカード、メモリースティック、xD-ピクチャーカードを同時に使用することはできません。

### メモリーカードを取り出す

- 画面右下の通知領域にある 🖏 (ハードウェアの安全な取り外し) をクリッ クします。
- 「nnn を安全に取り外します」をクリックします。 nnn にはお使いのメモリーカードの名称が表示されます。
- 「ハードウェアの取り外し」というメッセージが表示されたら、メモリー カードをパソコンから取り出します。

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 飛び出したメモリーカードを引き抜きます。

メモリーカードについて詳しくは次のマニュアルもご覧ください。

#### 參照

で見るマニュアル』≫

「000700」で検索 →「メモリーカードを使う」



## テレビを見るためには

### テレビチューナー搭載機種のみ

### テレビを見るために必要な準備

初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。

- **1** アンテナケーブルを接続する(**...**►P.55)
- 2 チャンネルを設定する

テレビの視聴や録画をするには、お使いの地域に合わせてチャンネルを設定する必要があります。 テレビを視聴するソフトウェアではチャンネルを設定する必要があります。テレビを視聴するソフト ウェアは次のとおりです。

・「DigitalTVbox [デジタルテレビボックス]」 Windows を起動して地上デジタル放送や地上アナログ放送を楽しめます チャンネル設定の方法は、次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照

- ▼ 「DigitalTVbox」について
- ⋒ 『FMV テレビ操作ガイド』

### 必要なものを用意する

### 必ず用意してください

■B-CAS カード




■アンテナ変換ケーブル ■アンテナケーブル(別売)





アンテナケーブルはF型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネクタプラグ付 アンテナケーブルの使用をお勧めします。

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。



### 修重要

#### ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にご注 意ください

ネジ式でないF型コネクタプラグ付アンテナケーブルは、ネジ式に比べノイズの影響を受けや すいため、映像が乱れることがあります。

### 必要に応じて用意してください

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明します。 「接続例」(・・▶P.54)を参考に、用途に合った製品をご購入ください。

#### ■混合器

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。

#### ■ブースター

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。

#### ■アッテネーター

強すぎる電波を減衰して受信できるようにするものです。



### このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について

地上アナログ放送と地上デジタル放送を視聴できます。地上アナログ放送を視聴するには VHF [ブイエイチエフ] /UHF [ユーエイチエフ] アンテナが必要です。

地上デジタル放送には地上デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。

#### ■地上デジタル放送について

• 地上デジタル放送用のアンテナについて

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に対応した UHF アンテナを、地上デジタル放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。

地上デジタル放送に対応していないUHFアンテナをお使いの場合は、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナを設置してください。また、地上デジタル放送に対応したUHFアンテナをお使いの場合でも、アンテナの向きを変更したり、ブースターが必要になったりする場合があります。アンテナの向きを変えると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますので、そのようなときは、地上デジタル放送用と地上アナログ放送用のアンテナを、別に設置することをお勧めします。

また、お住まいの地域によって、周波数が異なります。詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電器店 にお問い合わせください。



#### ケーブルテレビをご利用になっている場合

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ放 送会社によって接続方法が異なります。

このパソコンでは、「同一周波数パススルー方式」、「周波数変換パススルー方式」に 対応しています。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

• 地上デジタル放送の放送エリアについて

地上デジタル放送を視聴する前に、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内かどうかを、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ(http://www.dpa.or.jp/)(2007 年 8 月現在)で確認してください。


なお、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内であっても、地形やビル陰などによって電波がさえぎられたり、電波が弱かったりする場合は、視聴できないことがあります。

### 接続例

接続のしかたは壁のアンテナコネクタの形や、お使いになるケーブルによって異なります。次の図か ら最も近いものを選択し、必要なケーブル類を接続してください。


- ■地上アナログ放送のみを視聴する場合
- ■地上アナログ放送と地上デジタル放送を視聴する場合(UHF アンテナが地上デジタル放送に 対応している場合)

VHF/UHFアンテナ



■地上アナログ放送と地上デジタル放送を視聴する場合(UHF アンテナが地上デジタル放送に 対応していない場合)

VHF/UHFアンテナ(地上アナログ放送対応)



■マンションなどの共同受信の場合 マンションなどの共同受信の場合は、視聴できる放送が異なります。マンションの管理者にお 問い合わせください。



### アンテナケーブルを接続する

ここでは、アンテナ変換ケーブルを使用してパソコン本体にアンテナケーブルを接続する方法について説明します。

### ⚠警告



・雷が鳴り出したときは、落雷の可能性がなくなるまでパソコン本体やケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の可能性がなくなるまで行わないでください。

落雷の可能性がある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、その後電源コードをコンセントから抜き、ケーブル類を取り外しておいてください。

落雷による感電、火災の原因となります。

### 修重要


#### アンテナケーブルを接続する場合

パソコンの電源を切ってから、アンテナケーブルを接続してください。

- パソコンの電源が入っている場合は、電源を切ります。
- **2** アンテナ変換ケーブルとアンテナケーブルを接続します。

①アンテナケーブルは、「接続例」(・・・▶P.54) を参考にして、壁などのアンテナコネクタに接続してください。

②アンテナ変換ケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子(地上デジタル・地上アナログ)に接続します。



(イラストは機種や状況により異なります)



### デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は

デジタル放送のデータ放送で双方向通信をする場合は、インターネットに接続する必要がありま す。その場合は、Windows のセットアップが終わってから、接続してください。 インターネットに接続する場合は、次のマニュアルをご覧ください。


#### 參照

▼ インターネットに接続する場合 □『スタートガイド2 セットアップ編』 →「インターネットを始めるための準備をする」

### B-CAS カードをセットする


### B-CAS カードスロットカバーを開けます。

カバー中央部分のくぼみに指をかけて、B-CAS カードスロットカバーを開けます。 B-CAS カードスロットカバーはかなり固く閉じられています。 開ける場合には、強い力が必要になります。



### 2 B-CAS カードを B-CAS カードスロットに挿入します。

B-CAS カードの向きが正しいことを確認してください。



# 3 B-CAS カードスロットカバーを閉じます。

B-CAS カードスロットカバーのツメをパソコン本体に差し込んでから、カチッと音がするまでしっかりはめ込みます。



#### B-CAS カードの取り外し方

B-CAS カードは通常パソコン本体にセットしたままにしておきますが、取り外す場合は、次の手順に従って操作してください。

- 1. パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 2. B-CAS カードスロットカバーを開けます。
- 3. 手で B-CAS カードを引き抜きます。
- 4. B-CAS カードスロットカバーを閉じます。

### B-CAS カードについて

- B-CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。
- B-CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。B-CAS カードを挿入していないと、地上 デジタル放送を視聴することができません。

B-CAS カードについては、次のマニュアルをご覧ください。

#### 參照

#### 「FMV テレビ操作ガイド』

→「テレビを楽しむ」→「アナログ放送とデジタル放送について」→「アナログ放送やデジタル放送を受信するには」→「地上デジタル放送を受信するには」

### テレビを見るための準備が完了したら

このパソコンでテレビを見る方法については、次のマニュアルをご覧ください。

#### 參照

- ▼ テレビを見る前に確認していただきたいこと
- ▼ テレビを見たり録画したりする方法
- ▼ トラブル時の対処方法
- 「FMV テレビ操作ガイド』

### パソコンの取り扱い

# リモコンを使う

### テレビチューナー搭載機種のみ

ここでは、リモコンを使用するための準備とお使いになる際の注意について説明します。

### リモコンに乾電池を入れる

### ♪ 警告



・乾電池を機器に入れる場合は、+(プラス)と-(マイナス)の向きに注意し、表示どおりに入 れてください。

間違えると電池の破裂・液漏れ・発火の原因となります。

### ∧ 注意



・電池ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。故障の原因となることがあり ます。




・使い切って寿命のなくなった乾電池はすぐに取り出してください。電池の液漏れなどの原因とな ることがあります。

### **修重要**

#### ご購入時に添付されている乾電池はお早めに交換してください


ご購入時に添付されている乾電池は初期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合があります ので、お早めに新しい乾電池に交換してください。

### リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開けます。






2 乾電池の+(プラス)と-(マイナス)の向きを確かめてから添付の乾電 池を入れます。



電池ボックスのふたを閉めます。



### リモコンについて

リモコンでは次の操作ができます。

- テレビを見る
- テレビを録画する
- DVD や Blu-ray Disc (Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ) を見る
- 音楽を聞く
- 映像配信サービスを利用する

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。

#### 参照

- ▼ 操作について
- 「FMV テレビ操作ガイド』
- (上) 『画面で見るマニュアル』
  - →「4.FMV 使いこなし事例集」→「リモコンで楽しむ」
- ▼ リモコンの各部名称について
- じ」「画面で見るマニュアル」 ≫ 「000320」で検索
  - →「各部の名称と働き:リモコン」

### リモコンをお使いになる場合の注意

リモコンをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。

- リモコンをお使いになる場合、Windows が起動しているときはリモコンマネージャーが起動している必要があります。画面右下の通知領域に (リモコンマネージャー) が表示されているか、確認してください。
- 直射日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場合があります。
- 信号が受けやすいように、リモコンをパソコン本体の受光部に向けてください。
- パソコン本体の受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。
- リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビの近くでお使いになると、リモコンが正常に動作しないことがあります。

これはプラズマディスプレイ/プラズマテレビから放射される赤外線により、リモコンとパソコン本体の受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。

このようなときは、パソコン本体またはプラズマディスプレイ/プラズマテレビの設置場所を変更 してください。




▼ リモコンマネージャーについて

じょう 「画面で見るマニュアル』 ≫ 「200890」で検索

**→**「リモコンマネージャー)

### パソコン本体のリモコン受光部使用可能範囲



# 11

# 指紋認証を使う

### 指紋認証を使うための準備をする

指紋認証とは、指紋センサーで指の指紋を読み取って行う認証のことです。

指紋認証を使うと、ユーザー名やパスワードの入力を省略し、指紋センサーに指をスライドさせるだけで次のようなことができます。

- Windows ヘログオンする
- ID (ユーザー名) やパスワードを必要とするホームページへログインする
- パスワードが設定されたスクリーンセーバーを解除する
- ユーザーの切り替えをする

ここでは、指紋認証を使えるようにするための初期設定について説明しています。

### 指のスライドのさせ方


指紋の登録や認証を行う場合は、次のように指をスライドさせてください。認証の失敗を減らすことができます。

操作する指の第一関節が、指紋センサーの中央部に当たるように準備しま す。

第一関節より先の部分が読み取り範囲となります。



2 指をまっすぐ伸ばして第一関節を指紋センサーに軽く当てます。 手全体を手前に引くようにして、センサー部が完全に見えるまで水平にスライドさせます。



(イラストは機種や状況により異なります)

### **廖重要**

#### 指を突き立てたり、引っかけるようにスライドさせないでください

指紋センサーに指のはら(指紋の中心部)が接触していなかったり、指を引っかけるようにス ライドさせると指紋の読み取りがうまくいかない場合があります。


必ず、指のはら(指紋の中心部)が指紋センサーに接触するようにスライドさせてください。



#### うまく認識されないときは

次の点に気を付けて操作してください。

- ・指の第一関節より先の部分が、指紋センサー上を通過するようにする
- ・指紋の渦の中心が、指紋センサーの中心を通過するようにする
- ・1 秒程度で通過するくらいの速さで、スーッと動かす



なお、親指など、指紋の渦の中心を合わせにくい指は、うまく認識できないことがあります。 その際は、中心を通過させやすい指を登録してください。

#### 指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせるときは、必ず指紋の入力画面の表示を確認し、指紋の入力 が可能な状態になってから行ってください。指紋の入力画面が表示される前から指を指紋セン サーに置くと、指紋の認証に失敗する場合があります。

また、指のスライドが速すぎたり遅すぎたりした場合や、スライドの途中で指を止めたりした 場合にも、正常に認識できないことがあります。画面のメッセージに従って、スライドの速さ を調節してください。

### 指紋を登録する

認証に必要な情報を登録します。

- ② (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「Softex」→ 「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。
- **2** 「既存の Windows ユーザーの登録」をクリックします。



3 Windows のログオンパスワードを設定している場合は、ログオンするときと同じパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。
Windows のログオンパスワードを設定していない場合は、「パスワード」は空欄のまま「次へ」をクリックします。

「ユーザー名」が Windows にログオンするときと同じことを確認してください。





### **廖重要**

#### Windows のログオンパスワードを設定していない場合

セキュリティを強くするためにはWindowsのログオンパスワードもあわせて設定 することをお勧めします。パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除 したりできます。


Windows のログオンパスワードの設定方法については、次のマニュアルをご覧く ださい。

參照

♥」「画面で見るマニュアル」 ≫ ♀ 「202460」で検索

→ 「Windows のログオンパスワードを設定する」

### 認証で使用する指をイラストで選択し、「次へ」をクリックします。



### POINT

#### 「練習」ボタンについて

この画面にある「練習」ボタンをクリックすると、指紋登録の練習をすることができ ます。指紋を登録する前に指紋の読み取りを練習されることをお勧めします。 ウィンドウ左上の一、または「完了」ボタンをクリックすると、指紋を登録する画 面に戻ります。

#### 指紋の登録本数について

指先の怪我やその他の理由で指紋を認証できなくなった場合に備え、登録時の手順で は 2 本分の指紋を登録します。1 本目の登録が完了すると、再度指の選択画面に戻 り、2本目の登録を行います。



# 5 指紋の読み取りが始まります。画面の表示に従って指紋の読み取りを行ってください。

指紋が正常に読み取れた場合にはイラストが緑色に、読み取れなかった場合にはイラストが赤色に表示されます。

指紋の採取は最低 3 回行います。指紋の採取が成功した後に、確認のためにもう一度指紋センサーに指をスライドさせます。





(イラストは機種や状況により異なります)



#### 指紋は正しく登録してください

指紋の登録が正常に完了しても、指紋の読み取りが不完全なまま登録してしまうと、Windows のログオン時などの指紋認証に成功する可能性が低くなってしまう場合があります。指紋を登録するときの認証は、できるだけ次の条件を満たすように行ってください。

- ・読み取り領域の全体に指紋が読み取られている
- ・指紋の渦が画像の中に含まれている
- ・指紋の各方向の線がまんべんなく含まれている





指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指のスライドのさせ方」(\*\*▶P.63)をご覧ください。

- 「確認は成功しました」と表示されたら、「完了」をクリックします。 確認がうまくいかなかった場合には、ウィンドウ左上の
   「をクリックし、もう一度指紋の読み 取りを行ってください。
- 7 「少なくとも2本の指の登録が必要です。引き続き、2本目の指を登録してください。」というメッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。 手順4の操作に戻り、1指目以外の指の指紋を登録してください。
- 8 2指目の指紋を登録したら、「完了」をクリックします。 「操作が完了するまでお待ちください」というウィンドウが表示され、登録が完了するとウィンドウが閉じます。

これで指紋の登録は完了です。

### 複数ユーザーで指紋認証を使う

複数のユーザーが指紋を登録して、指紋認証を使うことができます。Windows のログオンパスワードも同時に設定できます。


新しいユーザーを登録する場合は、コンピュータの管理者でログオンしている必要があります。

### 修重要

#### 1人のユーザーが、Windows のユーザー名を複数使い分ける場合

Windows のユーザー名を複数使い分ける場合、同じ指を重複して登録すると、正しく認証されません。必ず指を変えて指紋を登録してください。

- ② (スタート) →「すべてのプログラム」→「Softex」→「OmniPass 登録ウィザード」の順にクリックします。
- 2 「新しい Windows ユーザーの作成と登録」をクリックします。



新しく追加するユーザーの名前を「ユーザー名」に、ログオンパスワードを「パスワード」および「パスワードの確認」に入力したら、アカウントの種類を選んで、「次へ」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は、「続行」をクリックします。



ここで入力したユーザー名とパスワードで、新しいユーザーが追加されます。



#### 「パスワード」の設定について

Windows のログオンパスワードを設定せずにユーザー名と指紋だけを登録して指紋認証を使用することもできます。その場合は「パスワード」および「パスワードの確認」は空欄のままで「次へ」をクリックします。

パスワードを設定しない場合は、誰でもそのユーザーで Windows にログオンし、個人の文書や画像などのデータファイルを開いたり削除したりできます。セキュリティを強くするためには Windows のログオンパスワードもあわせて設定することをお勧めします。

#### 「アカウント」の種類について

- · 「管理者 |
  - パソコンの設定を変更したり、新しいソフトウェアをインストールしたりできます。
- ・「標準ユーザー」 パソコンの設定の変更や、ファイルの参照、システムの重要なファイルの削除が制 限されます。また、ソフトウェアのインストールや一部のソフトウェアの使用が制
- 4 新しく追加したユーザー名で指紋の登録をします。 「指紋を登録する」手順 4 (…▶P.66) に戻り、指紋の登録をしてください。

指紋認証については、次のマニュアルもご覧ください。

#### 參照

▼ 指紋認証が使えなくなったら

限されます。

- - →「指紋認証を使う」

### 指紋認証を使って Windows にログオンする

指紋認証を使うと Windows ログオンパスワードを入力する代わりに、指紋センサーに指をスライド させるだけで Windows にログオンできるようになります。

また、複数ユーザーでパソコンを使用している場合には、ユーザー選択も省略することができます。

### 電源ボタン(小)を押して、Windows を起動します。

Windows が起動すると「ログオン認証」画面が表示されます。

### 指紋登録した指のいずれかを指紋センサーにスライドさせます。

指紋の認証に成功すると、Windows にログオンします。認証画面が表示されていない場合は、 「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから「AuthenTec 指紋ドライバーを選択して、 認証画面を表示させてください。



「ログオン認証」画面下部のプルダウンメニューから 「AuthenTec 指紋ドライバ」を選択します。 また、認証ツールバーが表示されない場合は、ユー ザーのアイコンをクリックするか、または「ユーザー の切り替え! ボタンをクリックしてログオン画面を切 り替え、認証ツールバーを表示させてください。



(イラストは機種や状況により異なります)

### POINT

#### 指紋の読み取りがうまくいかない場合

指紋センサーに指をスライドさせる方法を確認してください。スライドの方法については、「指の スライドのさせ方」(••▶P.63)をご覧ください。

#### 指紋認証がうまくいかない場合

指を繰り返しスライドしても指紋認証に失敗する場合は、Windows のログオンパスワードを使っ てログオンしてください。

# 指紋センサーについての注意

- 次のような場合は、故障および破損の原因となることがあります。
  - ■指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりした場合
  - 指紋センサー表面を爪や硬いもので強く擦り、センサー表面にキズが入った場合
  - 泥などで汚れた手で指紋センサーに触れ、細かい異物などでセンサー表面にキズが入ったり、表面が 汚れたりした場合
  - 指紋センサーのセンサー部にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりした場合
- 次のような場合は、指紋の読み取りが困難になったり、認証率が低下したりすることがあります。 指紋センサー表面はときどき清掃してください。
  - 指紋センサー表面がほこりや皮脂などで汚れている
  - ■指紋センサー表面に汗などの水分が付着している
  - 指紋センサー表面が結露している
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面の清掃を行ってください。現象が 改善されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、メガネ拭きなどの乾いたやわらかい布でセンサー表面の汚れを軽く拭き取ってください。
- 指紋センサーに指を置く前に金属に手を触れるなどして、静電気を取り除いてください。静電気が 故障の原因となる場合があります。冬期など乾燥する時期は特にご注意ください。
- 長期間使用することにより、センサー周辺にゴミがたまることがありますが、先のとがったもので取り除かないようにしてください。

## 指紋認証をお使いになる場合の注意

- 本機能は画像に含まれる指紋の特徴をもとに照合を行うものです。このため、お客様によっては指 紋の特徴情報が少なく、登録操作ができない場合があります。
- 指紋の登録には同一の指で最低3回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行うと、認証できな い場合があります。
- 指の状態が次のような場合は、指紋の登録が困難になったり、認証率(正しく指をスライドさせた 際に指紋が認証される割合)が低下することがあります。なお、手を洗う、手を拭く、認証する指 を変える、手荒れや乾いている場合はクリームを塗るなど、お客様の指の状態に合わせて対処する ことで、認証時の状況が改善されることがあります。
  - お風呂上がりなどで指がふやけている場合
  - ■指に汗や脂が多く、指紋の間が埋まっている場合
  - ■手が荒れたり、指に損傷(切傷、ただれなど)を負っている場合
  - ■手が極端に乾燥していたり、乾燥肌の場合
  - 指が泥や油などで汚れている場合
  - ■太ったり、やせたりして指紋が変化した場合
  - 磨耗して指紋が薄くなった場合
  - 指紋登録時に比べ、指紋認証時の指の表面状態が極端に異なる場合
  - 濡れたり、汗をかいたりしている場合
- センサー表面が濡れていたり結露していたりすると、誤作動の原因となります。柔らかい布で水分 を取り除いてからご使用ください。
- 認証率はお客様の使用状況により異なります。
- 各指で指紋が異なりますので、必ず登録を行った指で認証の操作を行ってください。
- 指紋が正常に読み取れなかったときや、一定時間内に認証されなかったときは、警告メッセージが 表示されます。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保障するものではありません。当社では本製品を使用され たこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いか ねますのであらかじめご了承ください。

# 12 LAN (有線 LAN) 機能を使う

LAN [ラン] (有線 LAN) 機能を使うための、LAN コネクタについて説明します。 ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。

# このパソコンの LAN 機能

このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。

• LAN コネクタ(LAN ケーブル用) 1000BASE-T [ベースティー] /100BASE-TX [ベースティーエックス] /10BASE-T 準拠

# インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例です。ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

・ 画面で見るマニュアル』 ≫ 「390010」で検索

→ 「ネットワークの種類やしくみ」

# LAN (有線 LAN) をお使いになる場合

LAN(有線 LAN)をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 ここでは、ブロードバンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。

#### 必要なものを用意する

このパソコンの他に、次のものが必要です。

- ブロードバンドモデム ADSL [エーディーエスエル] モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダに
- ルーター

より異なります。

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場所(パソコンやプリンタなど)に届けるための機器。一般的には、LANと外部のネットワーク(インターネット)を結ぶために使われます。

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに内蔵されている場合もあります。なお、1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

ハブ

ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。

複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに内蔵されている場合もあります。 1000BASE-T の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したものを使用してください。

• LAN ケーブル (ストレートタイプ)

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、必要なものをご用意ください。

1000BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ 5 (カテゴリ 5E) 以上の LAN ケーブルを使用してください。

#### LAN を使うための設定

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定を行います。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに従って、機器の設定をしてください。

接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。

參照

● 「画面で見るマニュアル」 » 「000100」で検索→ 「LAN を使う」

# パソコンの取り扱い

# 13 無線 LAN 機能を使う

無線 LAN [ラン] 機能について説明します。

ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。


# このパソコンの無線 LAN 機能

無線 LAN が搭載されている機種では、次のものが標準で準備されています。別途、無線 LAN アダプ 夕を購入する必要はありません。

- 無線 LAN (NX95X/D の場合、または NX95XN/D で選択した場合) IEEE「アイトリプルイー」802.11a(J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、 IEEE802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® [ワイファイ] 準拠)
- 無線 LAN (NX90X の場合、または NX95XN/D で選択した場合) IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠 (Wi-Fi® 準拠)

# インターネットを使うときの接続例

次のイラストは、ブロードバンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの形態によっ て使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご購入ください。



無線 LAN アクセスポイント

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「インフラスト ラクチャ通信 | という方式で通信します。

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN アクセス ポイントとパソコンの間を、LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。

参照

距 『画面で見るマニュアル』 ≫ 🎾 「390010」で検索

→「ネットワークの種類やしくみ」

### 無線 LAN をお使いになる場合

#### 必要なものを用意する

無線 LAN を使うためには、このパソコンの他に次のものが必要です。

- 無線 LAN アクセスポイント
  - LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 LAN アクセスポイント」と呼ばれる機器が必要となります。無線 LAN アクセスポイントには主に次のものが あります。
  - ワイヤレス LAN ステーション
  - ワイヤレスブロードバンドルーター

#### 無線 LAN を使うための設定

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセスポイントとパソコンの設定を行います。

初めて設定する場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN アクセスポ イントとパソコンの両方に設定します。

すでにネットワークで使われている無線 LAN アクセスポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセ スポイントと同じ設定になるように、パソコンを設定します。

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。

#### 参照


- ▼ 初めてインターネットに接続する
- □ 『スタートガイド2 セットアップ編』
  - →「インターネットを始めるための準備|
- ▼ 無線 LAN の設定
- で見るマニュアル』 ≫ 「001000」で検索
  - →「無線 LAN を使う|
- ▼ 別売の無線 LAN カードなどを使う
- で
  直面で見るマニュアル』 ≫ 
  「001020」で検索
  - → 「別売の無線 LAN アダプタを使う |

パソコンの取り扱い

# | 4 FM トランスミッターで FM ラジオか ら音声を出力する

## NX95X/D, NX95XN/D の場合、FM トランスミッター が搭載されています

FM トランスミッターを使うと、パソコンの音声を FM ラジオから出力することができるようになります。



# 用意するもの

- FM ラジオ FM ラジオの電波が受信できる機器をご用意ください。
- FM ラジオのマニュアル お使いになる機器により FM ラジオの電波を受信する方法が異なります。FM ラジオのマニュアルをご 覧ください。

# FM トランスミッターの電波を発信する/停止する

FM トランスミッターの電波は、次の方法で発信/停止を切り替えることができます。

- パソコン本体前面のワイヤレススイッチで切り替える。 このパソコンのワイヤレススイッチの位置については、「各部の名称と働き」→「パソコン本体前面」 (••▶P.8) で確認してください。
- 「FM トランスミッター設定」で切り替える。 「FM トランスミッター設定」の画面上にあるスイッチで切り替えることができます。





#### ワイヤレススイッチとの関係

ワイヤレススイッチが ON の状態になっていても「FM トランスミッター設定」を OFF に設定している と、FM トランスミッターの電波は発信されません。

また、パソコン本体前面のワイヤレススイッチを OFF にすると、無線 LAN の電波も停止します。

# FM トランスミッターを使う

パソコンの音声を FM ラジオから出力させるためには、「FM トランスミッター設定」に設定した FM の周波数を、出力させたい FM ラジオに設定します。ここでは、「FM トランスミッター設定」に周波 数を設定する方法について説明します。

- パソコン本体前面のワイヤレススイッチがONになっていることを確認し ます。
- **2** (スタート) → 「すべてのプログラム」→ 「FM トランスミッター設定」 →「FM トランスミッター設定」の順にクリックします。

「FM トランスミッター設定」が起動します。

# 3 「FM トランスミッター設定」で、周波数を設定します。



### POINT

#### 設定する周波数は、受信可能な FM ラジオ放送の周波数から離してください

このパソコンをお使いになる地域で受信が可能なFMラジオ放送と同じ周波数に設定すると、FMトランスミッターは使用できません。また、受信可能なFMラジオ放送に近い周波数でも、FMトランスミッターが正しく動作しない場合があります。

#### 周波数を登録することができます

設定した周波数を登録することで、次回からはボタンを押すだけで簡単に周波数を切り替えることができるようになります。周波数の設定方法については「FM トランスミッター設定マニュアル」(ヘルブ)の「周波数の登録と削除」をご覧ください。

4 FM ラジオの電源を入れ、パソコン側で設定した周波数にチャンネルを合わせます。

以上の操作で、パソコンの音声をFMラジオから出力させることができるようになります。

# お使いになるうえでのご注意

- FM トランスミッターの機能をお使いになる場合は、パソコン本体と受信機器(FM ラジオなど) との間を約 2 ~ 3m 以内にすることをお勧めします。ただし、実際の距離は周囲の環境や受信器 側の性能により異なります。
- 以下のような場合は、音声が聞き取りにくくなることがあります。 このような場合は、パソコンや FM ラジオのアンテナ位置を変えたり、近づけるなどしてください。
  - FM ラジオとパソコンの距離が遠い場合
  - FM ラジオとパソコンの間に壁などの遮蔽物がある場合
  - パソコンで設定した周波数の付近にラジオ放送がある場合
  - 近くに、テレビや電子レンジ、その他電子機器などノイズを発生する機器がある場合
- 出力した音声が聞き取りにくい場合は、音量ミキサで音源を再生しているアプリケーション (WinDVD、DigitalTVbox、Windows Media Player など)のボリュームを調整してください。
- FM トランスミッターを使って FM ラジオから音声を出力しているときに、パソコン本体のスピーカーからの音声をオフにしたい場合は、「FM トランスミッター設定」で内蔵スピーカーからの音声をオフにしてください。
- 設定した周波数が、ラジオ放送の周波数と同じか周波数帯が近い場合は、パソコンの音声は出力できません。
- 同じ建物内や、近隣の FM ラジオにも電波が届く場合があります。 このような場合、このパソコンの音声を他人に聞かれる可能性がありますのでご注意ください。
- このパソコンは分解しないでください。 パソコンを分解し、FM トランスミッターの改造を行うと、電波法により罰せられることがあります。



# 第3章

# 周辺機器の設置/設定/増設

周辺機器の使用上の注意やメモリの増やし方などを説明しています。目的に合わせてお読みください。

1	周辺機器をお使いになる場合	82
2	メモリの増設/交換	85

周辺機器の設置/設定/増設

# 周辺機器をお使いになる場合

ここでは、周辺機器をお使いになる場合に知っておいていただきたいことについて説明しま す。

# ▲ 警告



・周辺機器の取り付け/取り外しを行うときは、本製品や周辺機器の電源を切った状態で行ってく ださい。

AC アダプタや電源コードがコンセントにつながっている場合は、それらをコンセントから抜い てください。

感電の原因となります。



・周辺機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 誤った接続状態でお使いになると、感電・火災の原因となります。また、パソコン本体および周 辺機器が故障する原因となります。

# 周辺機器とは?

プリンタ、デジタルカメラ、メモリなどの装置のことです。パソコンの各種コネクタに接続したり、パ ソコン本体内部に取り付けたりして、パソコンの機能を拡張したり、処理速度を高めたりできます。

#### 周辺機器を取り付けると

メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、パソコン でできることがさらに広がります。

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、Eメールに添付したりできます。

# 周辺機器を取り付けるには

周辺機器の取り付け方について、本マニュアル内では、「メモリの増設/交換」(・・▶P.85) について記載しています。また、画面で見るマニュアルでも、紹介しています。 お使いになる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。

#### 参照

#### (上) 「画面で見るマニュアル」

→「5.パソコン本体の取り扱い」または「6.周辺機器の接続」

#### 「画面で見るマニュアル」で調べる

#### 表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。

例えば、プリンタを接続する場合は、「6. 周辺機器の接続」→「プリンタを接続する」をクリックします。



# POINT

#### 手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。このとき、FMV ユーザー登録で発行された「ユーザー登録番号」と「パスワード」が必要です。ユーザー登録については、「『サポート&サービスのご案内』をご覧ください。

## 周辺機器の取り扱い上の注意

周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。

#### ・周辺機器によっては設定作業が必要です。

パソコンの周辺機器の中には、接続するだけでは正しく使えないものがあります。このような機器は、接 続した後で設定作業を行う必要があります。例えば、プリンタや PC カードを使うには、取り付けた後 に「ドライバのインストール」という作業が必要です。周辺機器の接続は、このマニュアルをよくご覧 になり、正しく行ってください。

#### ドライバなどがフロッピーディスクで添付されている場合


周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがあります。オ プションの FDD ユニット(USB)をご購入になり、接続した上でドライバをインストールしてください。

#### マニュアルをご覧ください

ケーブル類を接続する場合は、次のマニュアルをご覧になり、接続時に間違いがないようにしてくださ い。

#### 参照

#### ▼ ケーブル類を接続する場合



→「6. 周辺機器の接続」

誤った接続状態で使用すると、このパソコンおよび周辺機器が故障する原因となることがあります。 また、「画面で見るマニュアル」で説明している周辺機器の取り付け方法は一例です。「画面で見るマニュ アルーとあわせて周辺機器のマニュアルも必ずご覧ください。

#### 純正品をお使いください

弊社純正の周辺機器については、販売店にお問い合わせになるか、富士通ショッピングサイト「WEB MART (ウェブマート)」(http://www.fujitsu-webmart.com/) をご覧ください。

他社製品につきましては、このパソコンで正しく動作するかどうか、保証いたしかねます。他社製品を お使いになる場合は、製造元のメーカーにお問い合わせくださいますようお願いいたします。

#### ・ ACPI [エーシーピーアイ] に対応した周辺機器をお使いください

このパソコンは ACPI モードに設定されています。ACPI モードに対応していない周辺機器をお使いの場 合、省電力機能などが正しく動作しない場合があります。

#### ・周辺機器の電源は、パソコンの電源を入れる前に入れてください

電源を入れて使う周辺機器を取り付けた場合は、周辺機器の電源を入れてからパソコンの電源を入れて ください。また、周辺機器の電源を切るときは、パソコンの電源を切ってから周辺機器の電源を切って ください。

### 修重要

#### 周辺機器を取り付ける場合

- ・ コネクタに周辺機器を取り付ける場合は、コネクタの向きを確認し、まっすぐ接続してくだ さい。
- ・複数の周辺機器を取り付ける場合は、1 つずつ取り付けて設定を行ってください。

# 周辺機器の設置/設定/増設

# 2 メモリの増設/交換

パソコンに取り付けられるメモリを増やすことによって、パソコンの処理能力などを上げる ことができます。ここでは、メモリを増やす方法について説明します。

# 必要なものを用意する

#### メモリ(拡張 RAM [ラム] モジュール)

FMVNM51J4 (512MB)、FMVNM1GJ4 (1GB)、FMVNM2GJ4 (2GB) のメモリが取り付け られます。

#### プラスのドライバー (ドライバーサイズ:1番)

このパソコンのネジを取り外すときに使います。ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズ (M2.5) に合ったものをお使いください。他のドライバーを使うと、ネジの頭をつぶすおそれがあります。

# メモリの組み合わせ表

次の表で、メモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認してください。 次の表以外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。 なお、組み合わせによってはあらかじめ取り付けられているメモリを交換したり、取り外したりする 必要があります。

#### ■ご購入時のメモリの組み合わせ

お使いの機種	総容量	スロット 1	スロット2
NX95X/D, NX90X NX95XN/D(1GB を選択)	1GB	1GB	なし
NX95XN/D(2GB を選択)	2GB	1GB	1GB
NX95XN/D(3GB を選択)	3GB	2GB	1GB

#### ■メモリの組み合わせ例

メモリを取り付けたり交換したりする場合は、下の表のように組み合わせてください。

総容量	スロット 1	スロット2
1GB	1GB	なし
1.5GB	1GB	512MB
2GB	1GB	1GB
3GB	2GB	1GB
4GB(最大)[注]	2GB	2GB

注: OS が使用可能な領域は最大 3.25GB になります。



#### 次の表の組み合わせはデュアルチャネル対応です

総容量	スロット 1	スロット2
2GB	1GB	1GB
4GB(最大)	2GB	2GB

# メモリ取り扱い上の注意

# ⚠警告

・メモリの取り付け/取り外しを行う場合は、必ずパソコン本体の電源を切り、AC アダプタやバッテリ、周辺機器を取り外してください。スリープや休止状態では、取り付け/取り外しを行わないでください。

感電の原因となります。また、データが消失したり、パソコン本体やメモリが故障する原因となることがあります。

取り外したカバー、キャップ、ネジ、電池などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに 置いてください。


誤って飲み込むと窒息の原因となります。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

# **∧**注意

・メモリの取り付け位置のすぐそばに高温になる部分があります。 メモリの取り付け/取り外しを行うときは、パソコン本体の電源を切って、しばらくしてから行ってください。 火傷の原因になることがあります。

#### メモリを取り付けるときの注意

- メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体に留まった静電気により破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れて、静電気を放電してください。
- 操作に必要な箇所以外には手を触れないでください。故障の原因となることがあります。
- パソコンの部品など不要な物を、パソコン本体内部に落とさないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。
- メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をかけないようにしてください。
- メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。
- メモリは下図のようにふちを両手で持ってください。金色の線が入っている部分(端子)には、絶対に手を触れないでください。指の油分などが付着すると、接触不良の原因となることがあります。この部分には手を触れないでください。



### メモリを増やす


メモリは、パソコン本体下面の拡張 RAM モジュールスロットに取り付けます。 メモリスロットにメモリを取り付ける場合と、取り付けられているメモリを交換する場合で手順が異 なります。お使いのパソコンの状態を確認して、正しく行ってください。

#### POINT

#### メモリの取り付け手順の動画を見ることができます

サポートページ (http://azby.fmworld.net/support/) で、メモリの取り付け手順の動画がご 覧になれます。

- パソコン本体の電源を切り、AC アダプタを取り外します。
- 液晶ディスプレイを閉じ、パソコン本体を裏返します。
- 内蔵バッテリパックを取り外します。 内蔵バッテリの取り外し方は、「内蔵バッテリパックを交換する | (・・▶P.32) をご覧ください。
- メモリの組み合わせを確認します。 メモリの組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表 | (・・▶P.86) をご覧ください。
- **5** ネジをゆるめ、カバーを取り外します。 ネジ(2ヶ所)をゆるめ、カバーを斜め上の方向に持ち上げてから取り外します。




メモリスロットにメモリを取り付ける場合は、手順フへ進んでください。 取り付けられているメモリを新しいメモリに交換する場合は、手順6へ進んでください。

# **Ó** 交換したいメモリを取り外します。

メモリを押さえている両側のツメを左右に開くと、メモリが少し斜めに持ち上がるので、両手でメモリのふちを持って斜め上の方向に引っ張り、スロットから取り外します。

スロット 1 にメモリを取り付ける場合は、スロット 2 のメモリも取り外してください。




# 7 メモリを取り付けます。

両手でメモリのふちを持って、メモリの欠けている部分とコネクタの突起を合わせ、斜め上からしっかりと差し込み、パチンと音がするまで下に倒します。メモリを押さえている両側のツメが、きちんとはまったことを確認してください。

スロット 1 にメモリを取り付ける場合は、スロット 2 のメモリをあらかじめ取り外してから取り付けてください。

正しくメモリが取り付けられている場合は、メモリの端子の金色の部分が少し(1mm 程度)見える状態です。よく確認してください。






### **炒重要**

#### メモリを取り付けるときのご注意

- ・メモリを取り付けるときは、端子やICに触れないようにして、両手でメモリの ふちを持って取り付けてください。
- ・メモリの表面の端子や IC 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強 い力をかけないようにしてください。
- ・メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったん メモリを抜いてから再度メモリを取り付け直してください。無理にメモリを取り 付けようとすると、メモリやコネクタが破損する原因となります。

# 手順5で取り外したカバーを取り付けます。

カバーを取り付け、ネジ穴を合わせてから、ネジで固定します。



#### 内蔵バッテリパックを取り付けます。

内蔵バッテリの取り付け方は、「内蔵バッテリパックを交換する」(・・▶P.32) をご覧ください。

続いて、メモリが正しく取り付けられたか、メモリの容量を確認しましょう(・・▶P.91)。



# メモリ容量を確認する

パソコン本体の電源を入れます。

#### **修重要**

#### 画面に何も表示されないときは

メモリが正しく取り付けられていないと、電源を入れたときに「拡張メモリエラー」または「メモリエラーです。」というメッセージや英語のメッセージが表示されたり、画面に何も表示されないことがあります。その場合は電源ボタンで電源を切り、メモリを取り付け直してください。

- 2 **② (スタート)** → 「コントロールパネル」の順にクリックします。 「コントロールパネル」ウィンドウが表示されます。
- **3** 「システムとメンテナンス」をクリックします。
- 4 「システム」をクリックします。
- 5 ○で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかどうかを確認します。

メモリ容量の数値が正しくない場合は、メモリがきちんと取り付けられているかどうかを確認してください。



メモリ容量の表示は、お使いのパソコンによって異なります。

また、お使いのシステム構成によっては、さらに 4MB 少なく表示される場合があります。

**6** ウィンドウの右上にある**■**をクリックして、ウィンドウを閉じます。



# 第4章 お手入れ

1	EMM/のお手 ス わ	Q/I

お手入れ

# FMV のお手入れ

ここでは、FMV を快適にお使いいただくための、日ごろのお手入れについて説明しています。

### パソコン本体および添付品のお手入れ

# ▲ 警告



- ・感電やけがの原因となるので、お手入れの前に、次の事項を必ず行ってください。
- ・パソコン本体の電源を切り、AC アダプタとバッテリを取り外してください。
- ・プリンタなど、周辺機器の電源を切り、パソコン本体から取り外してください。

#### **廖重要**

#### リモコンのお手入れを行う場合

あらかじめ乾電池を取り出してください。

#### キーボードのキーとキーの間のホコリなどをとる場合

- ・ゴミは吹き飛ばして取らないでください。キーボード内部にゴミが入り、故障の原因となる 場合があります。また、掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。
- ・ホコリなどを取る場合は、柔らかいブラシなどを使って軽くホコリを取り除いてください。 その際、毛先が抜けやすいブラシは使用しないでください。キーボード内部にブラシの毛な どの異物が入り、故障の原因となる場合があります。

パソコン本体やマウス、リモコンの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤を含ませた布を、固く絞って拭き取ってください。 中性洗剤を使用して拭いた場合は、水に浸した布を固く絞って中性洗剤を拭き取ってください。また、 拭き取りの際は、パソコン本体やマウス、リモコンに水が入らないよう十分に注意してください。な お、シンナーやベンジンなど揮発性の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。 マウスのお手入れの際は、マウスをパソコン本体から取り外してください。



#### キートップが外れてしまった場合

次のマニュアルをご覧ください。

参照

○ 「画面で見るマニュアル」 ≫ 「000220」で検索

→「各部の名称と働き:キーボード」→「キートップが外れてしまった場合について」


# 液晶ディスプレイのお手入れ

液晶ディスプレイの汚れは、乾いた柔らかい布かメガネ拭きで軽く拭き取ってください。水や中性洗剤を使用して拭かないでください。

#### 修重要

#### 液晶ディスプレイのお手入れをするときは、次の点にご注意ください

- ・液晶ディスプレイの表面を固いものでこすったり、強く押しつけたりしないでください。液 晶ディスプレイが破損するおそれがあります。
- ・市販のクリーナーや化学ぞうきんを使うと、成分によっては、画面の表面のコーティングを 傷めるおそれがあります。次のものは、使わないでください。
  - ・アルカリ性成分を含んだもの
  - ・界面活性剤を含んだもの
  - ・アルコール成分を含んだもの
  - ・シンナーやベンジンなどの揮発性の強いもの
  - 研磨剤を含むもの



# CD/DVD ドライブのお手入れ

市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーを使うと、逆にゴミを集めてしまい、CD/DVD ドライブのレンズが汚れてしまう場合があります。故障の原因になりますので絶対に使わないでください。うまく読み取れない場合には、ディスクの指紋、ほこりなどの汚れを拭き取ることで改善されることがあります。拭き取り方法はディスクの種類により異なります。詳しくはディスクの説明書/レーベル等をご覧ください。



# 第5章 仕様一覧

1	パソコン本体の仕様	98
2	その他の什様	105

次の表は各機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ページからの 仕様一覧をご覧ください。

製品名称(品名)	USB マウス	リモコン	テレビチューナー		無線 LAN	FM トランス	
表面有例(面有)	030 477	クレコン	地上アナログ	地上デジタル	無版 LAIN	ミッター	
NX95X/D	0	0	0	0	0	0	
NX95XN/D	Δ	0	0	0	0	0	
NX90X	0	×	×	×	0	×	

○:添付または搭載、△:機能を選択した場合に添付または搭載、×:非添付または非搭載

# パソコン本体の仕様

	製品名	3称	FMV-BIBLO NX95X/D	FMV-BIBLO NX90X	
CPU	CPU <sup>注 1</sup>		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7500	インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7250(インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー搭載)	
			2.20GHz	2GHz	
キャ	ッシュメモリ		1 次:32KB 命令×2+32KB データ×2、 2次:4MB (CPU 内蔵)	2 次:2MB(CPU 内蔵)	
チッ	プセット		モバイル インテル® PM9	65 Express チップセット	
シス	.テム・バス		800	MHz	
メイ	ンメモリ		最大 4GE		
	メモリスロッ		× 2 (空きス	(ロット× 1)	
イン	'テル® ターボ	メモリー	10	GB .	
	グラフィック アクセラレー		ATI Mobility Radeon <sup>TM</sup> HD 2600 PCI-Express 接続	ATI Mobility Radeon <sup>TM</sup> HD 2400 PCI-Express 接続	
	ビデオメモリ		256MB (512MB HyperMemory <sup>TM</sup> ) 注6	128MB (384MB HyperMemory <sup>TM</sup> ) 注6	
表示	液晶ディスプ	プレイ <sup>注 7</sup>		型ワイド TFT カラー 1440 × 900 ドット ′ン DX Ⅱ 液晶)	
機能	解像度/発色数		外部ディスプレイ表示:最大 1600 HDMI 接続時:最大 1920 × 1 液晶ディスプレイと外部:	× 900 ドット/ 1677 万色 <sup>注 8</sup> × 1200 ドット/最大 1677 万色 I 080 ドット/最大 1677 万色 ディスプレイの同時表示: ト/ 1677 万色 <sup>注 8</sup>	
	  ッピーディス:  イブ <sup>注9</sup>	ク	FDD ユニット(USB)(別売)		
/\-	・ドディスクド	ライブ <sup>注 10</sup>	約 320GB(約 160GB × 2) (Serial ATA/150) <sup>注 11</sup>	約 120GB(約 120GB × 1) (Serial ATA/150) <sup>注 11</sup>	
CD/	/DVD ドライフ	<del>j</del> 注 12	Blu-ray Disc ドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応)	スーパーマルチドライブ	
オ	オーディオコ	1ントローラ	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック		
ーディオ	PCM 録音再	生機能	サンブリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 13</sup> 、 サンブリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 13</sup> 、 同時録音再生機能		
機	MIDI 再生機能	能	OS 標準機能にてサポート		
能	スピーカー		ステレオスピーカー内蔵	蔵、サブウーファー内蔵	
+-	ボード		日本語キーボード(キーピッチ約 19mm、キーストローク約 3mm、108 キー、 JIS 配列準拠)(テンキー付)		
ポイ	ンティングデ	バイス	フラットポイント、	USB マウス添付	
指紋	センサー		スライド式/スク	クロール機能あり	
リモ	コン		リモコン	標準添付	
ワンタッチボタン / TV・DVD 操作ボタン等		•	プログラマブル(CD/DVD 操作兼用)、 モードボタン、TV ボタン、 DVD/CD ボタン、Channel ボタン、 Volume ボタン、 Visual Optimizer ボタン搭載	プログラマブル(CD/DVD 操作兼用)、 モードボタン、Volume ボタン、 Visual Optimizer ボタン搭載	
	LAN		1000BASE-T / 100BASE		
通信機能	無線 LAN 規格 注 15 注 16		IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、 IEEE802.11g 準拠、IEEE802.11n ドラフト準拠(Wi-Fi® 準拠) <sup>注17</sup>	IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、 IEEE802.11g 準拠(Wi-Fi® 準拠) <sup>注17</sup>	
		内蔵アンテナ	ダイバーショ	Fィ方式 <sup>注 18</sup>	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.102)をご覧ください。



		製品名称	FMV-BIBLO NX95X/D	FMV-BIBLO NX90X	
			受信チャンネル:VHF(1 ~ 12ch)、		
	テレ	地上アナログ	UHF (13 ~ 62ch),	_	
			CATV(C13 ~ C63ch)ステレオ、 音声多重対応		
	ビチ	BS アナログ	日戸シ星刈が -	<u>-</u>	
テ	그	地上デジタル <sup>注 19</sup>	 受信チャンネル:000 ~ 999ch	_	
レビ	ナ	BS デジタル	ZIII) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )	_	
		110度CS デジタル		-	
	43 m	TTU 度 US ブラダル           形式注 20	MDEOO (II. 1°T) (7 1°)		
		下式 <sup>在 20</sup> 質化機能	MPEG2(ハードエンコード) 3 次元 Y/C 分離		
		真化機能 AS カードスロット	る 次元 170 万麻 あり		
		essCard	× 1 スロット (ExpressCard/34 モジュー)	- L. EvprossCard/57 モジュール対応) 注21	
		カード	PC Card Standard 準拠 Type I /		
		ュード/ カード/	T O Gard Standard 中級 Type 17	EXT XII / (Odrabas xijili)	
	メモ	リースティック/ ピクチャーカード <sup>注 22</sup>	× 1 スロット (メモリ-	ースティック PRO 対応)	
		ディスプレイ/ オ出力	アナログ RGB ミニ D-SUB 15 ピン	/×1/Sビデオ×1(NTSC出力)	
1	USE	注23	USB2.0 準拠× 5(右側面× 1、背面× 4)		
ン	IEEE	1394 (DV) <sup>注24</sup>	4ピン×1 (S400)		
タ	LAN		RJ-45 × 1		
	HDN	11	X 1		
I	ビデ	オ入力	ビデオ入力(S ビデオ× 1、コンポジット× 1) <sup>注 25</sup> 、 ビデオ音声入力(L/R、RCA ×各 1) <sup>注 26</sup>		
ス	テレ	ビアンテナ入力	ミニジャック× 1	_	
	70		(標準添付のアンテナ変換ケーブルを使用)		
			ヘッドホン <sup>注 27</sup> : φ 3.5mm ステレオ・ミニジャック、 (出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) /		
	オー	ディオ	(出力:TMW 以上、貝何· マイク <sup>注 28</sup> : <b>ø</b> 3.5mm		
			マイフー・・ ψ3.5mm (入力:100mV 以下、入力インピーダン:		
	FM	トランスミッター	送信周波数: 76.0MHz ~ 90.0MHz		
	状態表示		LED		
		。 AC アダプタ	入力 AC100V ~ 240V.	. 出力 DC19V (5.27A)	
電源	供給方	バッテリ	内蔵バッテリパック:リチウム・		
		(動時間	約 1.0 時間	約 1.8 時間	
	(JEITA 測定法 1.0 <sup>注 29</sup> ) バッテリ充電時間 <sup>注 30</sup>		約3		
	バッテリ九亀时间 (1975年) 消費電力 (1975年) (1975年		約 55W /約 1 1 0 W	时间 約 35W /約 90W	
省エネ法に基づく					
		-消費効率 <sup>注 32</sup>	I区分 0.00060 (AA) <sup>注 33</sup>	I区分 0.00047 (AAA) <sup>注 33</sup>	
外形寸法			W403.0 × D295.0 × H		
質量			約 4.9kg	約 4.7kg	
盗難	防止用	ロック取り付け穴	あ 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200		
温湿	度条件	<u>-</u>	温度 5 ~ 35 ℃/湿度 2 温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 3		
VIII VIII	×.^.П		温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)		
プレ	インス	トール OS	Windows Vista Home Premi		
サポ	<u></u>	)S <sup>注34</sup>	Windows Vista Ultimate 正規版、Wi	ndows Vista Home Premium 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・▶P.102)をご覧ください。

			FMV-BIBLO NX95XN/D				
	製品名	<b>5</b> 称	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7700 を 選択した場合	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7500 を 選択した場合	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7250 を 選択した場合		
CPU <sup>注 1 注 4</sup> ★			インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7700 2.40GHz	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7500 2.20GHz	インテル <sup>®</sup> Core <sup>TM</sup> 2 Duo プロセッサー T7250 2GHz		
++	ッシュメモリ		1 次: 32KB 命令×2+ 32KB データ×2、 2 次: 4MB (CPU 内蔵)	1 次:32KBデータ×2+ 32KBデータ×2、 2次:4MB (CPU 内蔵)	1 次:32KB命令×2+ 32KBデータ×2、 2次:2MB(CPU内蔵)		
チッ	プセット		モバイル ィ	ンテル® PM965 Express	チップセット		
シス	テム・バス			800MHz			
メイ	′ンメモリ★			/標準 2GB(1GB × 2)/標 2 SDRAM DIMM)ECC なし			
拡張	メモリスロッ	<b>\</b>		× 2 (空きスロット× 1) <sup>注 5</sup>			
イン	/テル® ターボ.	メモリー		1GB			
	グラフィック アクセラレー		ATI Mobility	Radeon <sup>TM</sup> HD 2600 PCI-I	Express 接続		
_	ビデオメモリ		256N	IB (512MB HyperMemory <sup>TI</sup>	M <sub>)</sub> 注 6		
表示機	液晶ディスプ	プレイ <sup>注 7</sup>		広視野角 17 型ワイド TFT カ (スーパーファイン DX Ⅱ 液晶)			
能	解像度/発色	数	液晶ディスプレイ表示: 1440 × 900 ドット/ 1677 万色 <sup>注 8</sup> 外部ディスプレイ表示: 最大 1600 × 1200 ドット/最大 1677 万色 HDMI 接続時: 最大 1920 × 1080 ドット/最大 1677 万色 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示: 1024 × 768 ドット/ 1677 万色 <sup>注8</sup>				
		ク	FDD ユニット(USB)(別売)				
/\-	-ドディスクド	ライブ <sup>注 10</sup> ★	約 120GB(約 120GB×1)/約 160GB(約 160GB×1)/ 約 320GB(約 160GB×2)/ 約 500GB(約 250GB×2)(Serial ATA/150) <sup>注 11</sup>				
CD/	/DVD ドライフ	ブ <sup>注 12</sup> ★	スーパーマルチドライブ/ Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)				
オ	オーディオコ	ントローラ	チップセット内蔵+ High Definition Audio コーデック				
ーディ	PCM 録音再	サンプリング周波数 最大 192kHz、24 ビット(再生時) <sup>注 13</sup> 、 PCM 録音再生機能 サンプリング周波数 最大 48kHz、16 ビット(録音時) <sup>注 13</sup> 、 同時録音再生機能					
オ機	MIDI 再生機能	ii		OS 標準機能にてサポート			
能	スピーカー		ステレス	オスピーカー内蔵、サブウーファ	アー内蔵		
+-	-ボード		日本語キーボード(キー	ピッチ約 19mm、キーストロー JIS 配列準拠)(テンキー付)	-ク約 3mm、108 キー、		
ポイ	´ンティングデ/	バイス	ご購入時の選	フラットポイント 択によっては、USB マウスが》	添付されます。		
指紋	指紋センサー		7	スライド式/スクロール機能あり	)		
リモ	コン			リモコン標準添付			
	ワンタッチボタン /		プログラマブル(CD/DVD 操作兼用)、モードボタン、TV ボタン、				
TV	TV・DVD 操作ボタン等		DVD/CD ボタン、Channel ボタン、音量調節ボタン、Visual Optimizer ボタン搭載				
	LAN	1		-T / 100BASE-TX / 10BAS			
通信機能	無線 LAN 注 15 注 16	規格★	IEEE 802.11g 準拠(Wi-Fi 準拠、IEE	2/W52/W53/W56)準拠、I <sup>®</sup> 準拠) <sup>注 17</sup> / IEEE 802.11 E 802.11b 準拠、IEEE 802. 2.11n ドラフト準拠(Wi-Fi <sup>®</sup> ¾	a (J52/W52/W53/W56) 11g 準拠、		
		内蔵アンテナ		ダイバーシティ方式 <sup>注 18</sup>			
F 3/6%/ 2 2 2			1				

インターネットの富士通ショッピングサイト「WEB MART(ウェブマート)」でのみ購入いただける製品の仕様です。

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

注記については、「仕様一覧の注記について」(・・・▶P.102) をご覧ください。

<sup>★</sup> ご購入時に選択したものをご覧ください。

				FMV-BIBLO NX95XN/D		
	製品名称		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo		インテル® Core <sup>TM</sup> 2 Duo	
		SKUU LIIO	プロセッサー T7700 を 選択した場合	プロセッサー T7500 を 選択した場合	プロセッサー T7250 を 選択した場合	
	テレ	地上アナログ	受信チャンネル	: VHF(1 ~ 12ch)、UHF( :13 ~ C63ch)ステレオ、音詞		
	ビチ	BS アナログ	_			
テ	ュ	地上デジタル <sup>注 19</sup>	5	受信チャンネル:000 ~ 999c	h	
レ	ナ	BS デジタル		_		
ビ	ĺ	110 度 CS デジタル		_		
	録画	形式 <sup>注 20</sup>		MPEG2 (ハードエンコード)		
	高画	質化機能		3 次元 Y/C 分離		
	В-С	AS カードスロット		あり		
	Ехрі	ressCard	× 1 スロット (ExpressCar	d/34 モジュール、ExpressCa	rd/54 モジュール対応) <sup>注 21</sup>	
	PC :	カード	PC Card Standard	I 準拠 Type Ⅰ / Ⅱ× 1 スロッ	ト (CardBus 対応)	
	メモ	カード/ リースティック/ ピクチャーカード <sup>注 22</sup>	×1ZC	]ット (メモリースティック PF	RO 対応)	
		ディスプレイ <i>/</i> オ出力	アナログ RGB ミニ [	D-SUB 15 ピン× 1 / S ビデ	オ× 1(NTSC 出力)	
インタ	USE	3 注 23	USB2.0 準拠×5 (右側面×1、背面×4)			
	IEEE	三1394 (DV) <sup>注24</sup>	4 ピン× 1 (S400)			
	LAN		RJ-45 × 1			
フ	HDMI <sup>注35</sup>		× 1			
エ	ビデオ入力		ビデオ入力(S ビデオ× 1、コンポジット× 1) <sup>注 25</sup> 、 ビデオ音声入力(L/R、RCA ×各 1) <sup>注 26</sup>			
ス	テレ	ビアンテナ入力	ミニジャック>	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- -ーブルを使用)	
			ヘッドホン <sup>注 27</sup> :φ3.5mm ステレオ・ミニジャック、			
	オー	ディオ	(出力:1mW 以上、負荷インピーダンス 32Ω) /			
			マイク <sup>注 28</sup> : φ3.5mm ステレオ・ミニジャック (入力:100mV 以下、入力インピーダンス(AC)1.5kΩ 以上(DC)2kΩ 以上)			
	FM	トランスミッター	送信周波数: 76.0MHz ~ 90.0MHz			
			LED			
		AC アダプタ	入力 AC1		(5.27A)	
電源	供給力	バッテリ	内蔵バッテリパ	ック:リチウムイオン 10.8V	/ / 3200mAh	
		家働時間   定法 1.0 <sup>注 29</sup> )		約 1.0 時間		
		記電時間 <sup>注 30</sup>		約 3.0 時間		
	電力 <sup>注</sup>			約 55W /約 110W		
省エネ法に基づく エネルギー消費効率 <sup>注 32</sup>		基づく	I区分 0.00055 (AA) <sup>注33</sup>	I区分0.00060 (AA) <sup>注33</sup>	I区分0.00066 (AA) <sup>注33</sup>	
外形寸法			W403.0 >	· × D295.0 × H45.5 mm(突	 記部含まず)	
質量	質量		ハードディスクドライブ 120GB、160GB 選択時:約 4.8kg ハードディスクドライブ 320GB、500GB 選択時:約 4.9kg			
盗難	盗難防止用ロック取り付け穴			あり		
	度条件		温度 5 ~ 35 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (動作時)、 温度 -10 ~ 60 ℃/湿度 20 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)			
プレ	インス	ストール OS	Windows Vista	a Home Premium 正規版(Di	rectX 10 対応)	
サポ	<b>-   -  </b>	DS <sup>注34</sup>	Windows Vista Ultim	ate 正規版、Windows Vista H	Home Premium 正規版	

パソコンの仕様は、改善のために予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 注記については、「仕様一覧の注記について」(・・▶P.102)をご覧ください。

## 仕様一覧の注記について

- 注 1 ソフトウェアによっては CPU 名表記が異なることがあります。
- 注 2 4GB のメモリ容量にするには、搭載済みのメモリを取り外し、拡張 RAM モジュール -2GB を 2 枚取り付ける必要があります。ただし、 OS が使用可能な領域は最大 3.25GB になります。
- 注3 同一容量の推奨増設メモリを2枚搭載した場合にはデュアルチャネル対応となります。
- 注4 無線 LAN(IEEE802.11a (J52/W52/W53/W56) 準拠、IEEE802.11b 準拠、IEEE802.11g 準拠)を選択した場合、インテル® Centrino® Duo プロセッサー・テクノロジー搭載になります。
- 注5 ご購入時の選択によっては空きスロットはありません。
- 注6 NX95X/D. NX95XN/D

AMD 社の HyperMemory $^{\rm TM}$  テクノロジによりローカルメモリに加え、メインメモリの一部を使用することで、512MB のビデオメモリをサポートしています。

なお、メインメモリの搭載容量により、サポートするビデオメモリは次のようになります。

メインメモリが 1GB の場合: 512MB、メインメモリが 2GB の場合: 1024MB、メインメモリが 3GB の場合: 1536MB、

メインメモリが 4GB の場合: 2048MB

#### NX90X

AMD 社の  $HyperMemory^{TM}$  テクノロジによりローカルメモリに加え、メインメモリの一部を使用することで、320MB のビデオメモリをサポートしています。

なお、メインメモリの搭載容量により、サポートするビデオメモリは次のようになります。

メインメモリが 1GB の場合:384MB、メインメモリが 2GB の場合:896MB、メインメモリが 3GB の場合:1408MB、メインメモリが 4GB の場合:1920MB

- 注7 ・液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存在する場合があります(有効ドット数の割合は 99.99% 以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています)。これらは故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますのであらかじめで了承ください。
  - ・本製品で使用している液晶ディスプレイは、製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。また、温度変化などで多少の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
  - ・長時間同じ表示を続けると残像となることがありますが故障ではありません。残像は、しばらく経つと消えます。この現象を防ぐためには、省電力機能を使用してディスプレイの電源を切るか、スクリーンセーバーの使用をお勧めします。
  - ・表示する条件によってはムラおよび微少な斑点が目立つことがありますが故障ではありません。

なお、低輝度で長時間連続で使用した場合、早期の部品交換が必要になることがあります。

- 注8 グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は 1677 万色ですが、液晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似的に表示されます。また、外部ディスプレイに出力する場合は、お使いの外部ディスプレイがこの解像度をサポートしている必要があります。
- 注9 フロッピーディスクは、フォーマットした環境(メーカー、機種、ソフトウェア)によっては、データを読み書きできない場合があります。 対応メディアは、2HD(1.44MB, 1.2MB)と 2DD(720KB)です。なお、1.44MB 以外のフォーマットはできません。
- 注 10 容量は、 $1MB=1000^2$  byte、 $1GB=1000^3$  byte 換算値です。
- 注 11 このパソコンは Windows RE 領域に約 1GB の領域が占有されています。そのため、「コンピュータ」のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 1GB 少なく表示されます。 なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続した状態では、「トラブル解決ナビ」が正常に動作しなくなります。 ご了承ください。
- 注 12 各ドライブの主な仕様は次の通りです。

なお、各数値は仕様上の最大限であり、使用メディアや動作環境によって異なる場合があります。

#### Blu-ray Disc ドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応)

CD/DVD	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込8倍速
CD-RW	24 倍速	書換 8 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)
DVD-R	8 倍速	書込8倍速
DVD-R DL	6 倍速(8.5GB)	書込2倍速 (8.5G)
DVD-RW	6 倍速	書換 4 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	6 倍速(8.5GB)	書込 2.4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	6 倍速	書換 4 倍速
BD-ROM	2 倍速	_
BD-R	2 倍速	書込2倍速
BD-R DL	1.6 倍速	書込1倍速
BD-RE	2 倍速	書換 2 倍速
BD-RE DL	1.6 倍速	書換 1 倍速

#### スーパーマルチドライブ

CD/DVD	読出速度(最大)	書込書換速度(最大)
CD-ROM	24 倍速	_
CD-R	24 倍速	書込 24 倍速
CD-RW	24 倍速	書換 10 倍速
DVD-ROM	8 倍速	_
DVD-RAM	5 倍速(4.7/9.4GB)	書換 5 倍速(4.7/9.4GB)
DVD-R	8 倍速	書込8倍速
DVD-R DL	4 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD-RW	6 倍速	書換 6 倍速
DVD+R	8 倍速	書込8倍速
DVD+R DL	4 倍速(8.5GB)	書込 4 倍速(8.5GB)
DVD+RW	8 倍速	書換 8 倍速

- 注 13 使用できるサンプリングレートは、ソフトウェアによって異なります。
- 注 14 ・ 1000Mbps は 1000BASE-T の理論上の最高速度であり、実際の通信速度はお使いの機器やネットワーク環境により変化します。
  - ・1000Mbps の通信を行うためには、1000BASE-T に対応したハブが必要となります。また、LAN ケーブルには、1000BASE-T に対応したエンハンスドカテゴリ 5(カテゴリ 5E)以上の LAN ケーブルを使用してください。
- 注 15 無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧ください。
  - **心**「画面で見るマニュアル』≫<br/>

    「002000」で検索
  - →「無線 LAN の仕様」
- 注 16 無線 LAN(IEEE802.11n ドラフト準拠)を選択した場合は、IEEE802.11n ドラフト 2.0 準拠にも対応しています。
- 注 17 Wi-Fi<sup>®</sup> 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体「Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>」の相互接続性テストに合格していることを示します。
- 注 18 NX95X/D の場合、または NX95XN/D で IEEE802.11n ドラフト準拠に対応した無線 LAN を選択した場合、IEEE802.11n ドラフト 準拠を使用したときは、MIMO 方式にもなります。
- 注 19 ・ペイパービューのチャンネルはサポートしていません。
  - ・同一周波数パススルー方式、周波数変換パススルー方式に対応しています。トランスモジュレーション方式には対応していません。
- 注20 ・テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用ください。
  - ・ビデオなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。 また、ビデオ入力(S ビデオ)端子やビデオ入力(コンポジット)端子に接続した一部のビデオ機器では、メニューや操作画面において コピーガード信号を出しています。このような場合も、映像を録画することはできません。
  - ・ビデオ出力(S ビデオ)端子に機器を接続していない場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することができます。 ビデオ出力(S ビデオ)端子に機器を接続している場合は、コピーガード信号を含んだ映像をパソコン側で表示することはできません。
- 注21 ExpressCard/34 モジュールと ExpressCard/54 モジュールは同時に使用できません。
- 注 22 · SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの同時使用はできません。
  - ・すべての SD メモリーカード、メモリースティックや xD- ピクチャーカードの動作を保証するものではありません。
  - ・メモリースティック、メモリースティック PRO、メモリースティック Duo などのメモリースティックでは、マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。
  - ・SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードは、著作権保護機能(CPRM)に対応しています。 このパソコンでは「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」というソフトで SD-Audio 形式でファイルの読み書きを行うときに、SD メモリーカード、miniSD カード、microSD カードの著作権保護機能(CPRM)が有効になります。 「MOOCS PLAYER」や「SD-Jukebox」については次のページをご覧ください。

[MOOCS PLAYER] (http://moocs.com/)

[SD-Jukebox] (http://panasonic.jp/support/software/sdjb/index.html)

- ・マルチメディアカード(MMC)やセキュアマルチメディアカードには対応していません。
- · SD IO カードには対応していません。
- ・miniSD カード、microSD カード、メモリースティック Duo /メモリースティック PRO Duo をお使いの場合は、アダプタが必要になります。必ずアダプタにセットしてからお使いください。
- ・2GB を超える SD メモリーカードには対応していません。2GB を超える場合は、SDHC カードをお使いください。
- 注 23 すべての USB 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 24 すべての IEEE 1394 対応周辺機器について動作保証するものではありません。
- 注 25 著作権保護用の信号が記録されている映像は、ハードディスクなどへ録画することはできません。
- 注 26 テレビ専用の音声入力端子です。
- 注 27 NX90X の場合、OS 上で設定を変更することにより、ラインアウト端子として使用することもできます。ラインアウト端子として使用する場合には、次の仕様となります。

(出力: 1mW 以上、負荷インピーダンス 10kΩ)

注 28 OS 上で設定を変更することにより、ラインイン端子として使用することもできます。ラインイン端子として使用する場合には、次の仕様となります。

(入力: 100mV 以下、入力インピーダンス (AC) 10kΩ 以上 (DC) 2kΩ 以上)

- 注 29 社団法人 電子情報技術産業協会の『JEITA バッテリ動作時間測定法(Ver1.0)』(http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html)。 なお、本体のみ、省電力制御あり、満充電の場合。ただし、実際の稼働時間は使用条件により異なります。
- 注30 電源 OFF またはスリープ時。なお、装置の動作状況により充電時間が長くなることがあります。
- 注31 ・動作時の最小消費電力(Windows 起動直後の消費電力)/ 最大消費電力です。また、AC アダプタ運用時の消費電力です。

- ・電源 OFF 時の消費電力は、約 1.5W 以下です。なお、電源 OFF 時のエネルギー消費を回避するには、AC ケーブルの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 注32 エネルギー消費効率とは省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
- 注33 ・2007年度基準で表示しています。
  - ・カッコ内の数値は省エネルギー基準達成率を示します。ただし、達成率が 100%を超えるものは、次のようにアルファベットで表記しています。
  - A:100%以上200%未満、AA:200%以上500%未満、AAA:500%以上
- 注34 日本語32ビット版。
- 注35 ・全ての HDMI 端子のあるテレビへの表示を保障するものではありません。
  - ・市販のテレビとの連動機能はありません。

# 2 その他の仕様

# リモコン

#### テレビチューナー搭載機種のみ

通信方式		赤外線方式	
使用可能距離		3m	
乾電池の寿命の目安		約6ヶ月(乾電池使用時)	
使用可能範囲	水平	右:約30°/左:約30°	
	垂直	上:約30°/下:約0°	
使用電池		単4形乾電池2本	

# インテル (R) ターボ・メモリー

このパソコンには、「インテル (R) ターボ・メモリー! を搭載しています。

「インテル (R) ターボ・メモリー は「Windows ReadyBoost「ウィンドウズ レディブースト] しと 「Windows ReadyDrive [ウィンドウズ レディドライブ] | に対応しており、これまでハードディス クに読み書きしていたデータの一部を、より高速な「インテル (R) ターボ・メモリー」に読み書きす ることにより、パソコンの動作速度を向上することができます。

### Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ

このパソコンには、「インテル (R) ターボ・メモリー | の設定を自動的に調整できる「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」がインストールされています。

次のような場合、パソコンが起動してからしばらくすると、「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユー ティリティ | ウィンドウが表示されることがあります。


- マイリカバリなどを使って、ハードディスクの内容を復元した直後のパソコン起動時
- 「Intel(R) Turbo Memory Console でチェックボックスの状態を変更した直後のパソコン起動

「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウが表示されたときは、「インテル (R) ターボ・メモリー」の調整が必要です。次のように操作し、最適な状態にしてください。

「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」による「インテル (R) ターボ・メモリー」の調 整には、調整後の再起動が必要な場合と、再起動が必要で無い場合の 2 種類があり、それぞれのウィ ンドウが表示された場合により操作手順が若干異なります。

#### 「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウで 「OK」をクリックします。

再起動が必要な調整の場合は、CD/DVD ドライブのトレーが、自動的に少し飛び出します。 「OK」をクリックした後に「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された場合は「続行」 をクリックしてください。



(画面は再起動が必要な場合の例です。)

2 「設定を調整中です。暫くお待ちください。」と表示されたら、そのままお待ちください。表示されない場合は、次の手順へ進んでください。

設定の調整には、数分程度かかります。



3 「Intel(R) Turbo Memory の設定を最適な状態に調整しました」と表示されたら「OK」をクリックします。

「再起動する必要があります」というメッセージが表示されている場合は、「OK」をクリックするとパソコンが再起動します。

「再起動する必要があります」というメッセージが表示されない場合は、再起動の必要はありません。



以上で「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定が最適な状態になりました。

#### 修重要

「コンピュータ」に「NVCACHE」ドライブが表示された場合には、パソコンを再起動し、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を調整する必要があります

パソコンを再起動する場合

「電源を切る | (・・ ▶ P.26) の手順を 1 から行い、手順 5 で「再起動 | をクリックします。

#### 「NVCACHE」ドライブには、データを書き込まないでください

「NVCACHE」ドライブは、パソコンの動作速度を向上するために使用される専用の領域です。 お客様が書き込んだデータは保証されません。

#### 「ディスク領域不足」というメッセージが画面右下の通知領域に表示されたら

「NVCACHE」ドライブのディスクの空き容量が少なくなっていると通知されることがあります。このような場合には本パソコンを再起動し、再起動後に表示される「Intel(R) Turbo Memory 自動調整ユーティリティ」ウィンドウで、「インテル (R) ターボ・メモリー」の設定を調整し、最適な状態にしてください。

# 索引

A	N
AC アダプタ 一接続する	Num Lk +—
В	P
Back Space キー	PC カードスロット
(スーパーマルチドライブ機能対応) 12, 40	SD メモリーカード
C	Shift キー
Caps Lock 英数キー	T TV ボタン8
Channel ボタン 8	U
D	USB コネクタ14, 15
DC-IN コネクタ       12, 13         Delete キー       17         DVD       40         DVD/CD ボタン       8	V Visual Optimizer ボタン
DVD ボタン19	Volume ボタン
• • •	
E	X
E Enter +	X xD- ピクチャーカード48
E	xD- ピクチャーカード48 あ行
E Enter キー	xD- ピクチャーカード
E Enter キー	xD- ピクチャーカード.48あ行アンテナアンテナ入力端子.55(地上デジタル・地上アナログ).12アンテナ変換ケーブル.51液晶ディスプレイ.8, 10液晶ディスプレイのお手入れ.95
E Enter キー	xD- ピクチャーカード
E Enter キー	xD- ピクチャーカード.48あ行.55アンテナ、カ端子.12(地上デジタル・地上アナログ).12アンテナ変換ケーブル.51液晶ディスプレイ.8, 10液晶ディスプレイのお手入れ.95お手入れ.93
E Enter キー	xD- ピクチャーカード.48あ行アンテナ.55アンテナ入力端子.12(地上デジタル・地上アナログ).12アンテナ変換ケーブル.51液晶ディスプレイ.8, 10液晶ディスプレイのお手入れ.95お手入れ.95か行カーソルキー.17外部ディスプレイコネクタ.15拡張 RAM モジュールスロット.16各部名称.7
E Enter キー	xD- ピクチャーカード       48         あ行       アンテナ       55         アンテナ入力端子       (地上デジタル・地上アナログ)       12         アンテナ変換ケーブル       51         液晶ディスプレイ       8, 10         液晶ディスプレイのお手入れ       95         お手入れ       93         か行       17         か部ディスプレイコネクタ       15         拡張 RAM モジュールスロット       16         各部名称       7         一キーボード       17         一状態表示 LED       18         ーパソコン本体下面       16
E Enter キー	xD- ピクチャーカード

吸気孔	ヘッドホン端子14 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子14 ポイント34
さ行サブウーファー16指紋センサー8, 10指紋をンサーについての注意71指紋認証63指紋を登録する65仕様-パソコン本体98状態表示 LED8, 10, 18数字ボタン19スーパーマルチドライブ12, 13スクロール35スピーカー8, 10スリープ28操作ボタン19た行	ま行 マイク・ラインイン兼用端子. 14 無線 LAN アンテナ 11 無線 LAN 機能 75 メモリ 85 メモリーカード 47 メモリースティック 48 モードボタン 39 や行 指のスライドのさせ方. 63 ら行 ラッチ 8, 10 リモコン 61 リモコン受光部. 8
ダイレクトメモリースロット14タップ34ダブルクリック34ダブルタップ34デジタルカメラ82テレビ51テレビボタン19テンキー17雷源	わ行 ワイヤレススイッチ
电源       23         一力れる       26         一切れない場合       27         電源ボタン       8, 10         盗難防止用ロック取り付け穴       15         ドラッグ       34	
な行 内蔵 FM トランスミッターアンテナ 8 内蔵バッテリパック	
は行 排気孔	

# FMV-BIBLO NX95X/D, NX95XN/D, NX90X FMV取扱ガイド

B5FJ-4811-01-01

発 行 日 2007年9月 発行責任 富士通株式会社

〒 105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター Printed in Japan

- ■このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその 他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。
- ●落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。